

# **ARAG Navigation Software**

# MULTIPLATTFORM-PROGRAMVARA FÖR DATORER MED INTEGRERAD GPS-NAVIGATOR

CE

Programvaruversion 2.8X

INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL = Allmän fara

= Varning

Denna manual är en integrerad del av utrustningen som den avser och måste följa med utrustningen vid försäljning och ägarbyte. Bevara den för framtida behov. ARAG förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna och instruktionerna för produkten utan föregående meddelande.

# INNEHÅLL

1	Instal	lation	5
	1.1	Förberedelser	5
	1.2	Sätt igång datorn	5
	1.3	Stäng av datorn	6
	1.4	Tangenter som används under installeringen	7
2	Monv	struktur	8
2	wieny.		
3	Menys	struktur	9
4	Grund	lläggande inställningar (Basic settings)	.10
5	Avano	cerade inställningar (Advanced setup)	.11
	5.1	Avancerade inställningar för redskap (Implements)	.14
	5.1.1	Konfigurering av sprutpunkter	.14
	5.1.2	Rampinställningar/konfiguration av sektioner	15
		Sprutpunktsmellanrum	.15
		Sektionsnummer	15
		•Sektion 1 ÷ 13	16
		SEKTIONSSTYRNING	16
		Aktiveringsstatus för sektionerna	.16
	5.1.3	Flödesmätare	.17
		• Typ	17
		Konstant	17
		•Miniminode	.17
	511	Maximinoue	.17 18
	5.1.4	•Tvn	18
		•Konstant	18
		•Minimiflöde	.18
		•Maximiflöde	.18
	5.1.5	Trycksensor	19
		Status	.19
		• <i>Typ</i>	.19
		Maximitryck	.19
	5.1.6	Ventiler	.20
			.20
		• Typ (PAMINNELSE)	.20
		Automatisk stängning av sektionsventiler	.20
	517	•Automatisk stangning av nuvudventil	20
	5.1.7	HIVIDVENTI	.21
		•Tvp (PÅMINNELSE)	21
		•Automatisk stängning av sektionsventiler.	
		•Automatisk stängning av huvudventil	21
		•Fördröjningstid	22
		TRYCKREGLERINGSVENTIL	.22
		Regleringsriktning	.22
		•Typ (PÅMINNELSE)	.23
		•Тур	.23
		•Avstängningstid	.23
		Paslagningstid	.23
	E 1 0	SEKTIONSVENTILER	.23
	5.1.0	• Eläde	.24 21
		•Trvck	24
		Minimitrvck	24
		•Maximitryck	.24
	5.1.9	Data för "staket"-munstycken	.25
		•Flöde	.25
		• Tryck	.25
	5.1.10	Hjulsensor	26
		•Konstant	.26

5.1.11	Varvräknare	26
	•Status	26
	•Konstant	26
	Minimi-rotationshastighet	.26
	Maximi-rotationshastighet	.26
5112	Tanken	27
•••••	•Reservnivå	27
	•Kanacitet	27
	•Rapacitot:	20
	•Testiville	20 20
E 4 4 0		20
5.1.13		29
	MUNSTYCKSALARM	29
	Munstycksslitage	29
	Munstycksslitage gräns i procent	29
	Minimitryck-alarm	29
	Maximitryck-alarm	29
	FLÖDESMÄTAR-ALARM	.30
	Minimiflödes-alarm	30
	Maximiflödes-alarm	.30
	VARVRÄKNAR-ALARM	.30
	Minimi-rotationshastighet alarm	30
	Maximi-rotationshastighet alarm	30
5.1.14	Arbetsparametrar	31
•••••	SPRUTBEGRÄNSNINGAR	31
	Hastighetsgräns för sprutning	31
	Minimihastiahet för sprutning	31
	• Tryckregiennigsgrans.	.01
	• Winingrans for tryckregiening	
	•Flodes-korrektionstaktor	.31
	Korrektionstaktor for tanknivan	.31
	AUTOMATISK SEKTIONSKONTROLL	32
	Sektionsöverlappnings-gräns	.32
	Kantöverlappnings-gräns	.32
	Stängningsfördröjning	.33
	Sektionsöppning i förväg	.33
	VÄGLEDNING (GUIDANCE)	.33
	•Styrradie	.33
	Referenslinjer distansförskjutning	.34
5.1.16	Enhetskalibrering	.36
5.1.17	Enhetskalibrering	.36
	SELETRONSYSTEM	.36
	•Nollställning av identifikationsnummer	
	SENSORER	37
	•Trycksensor pollvärde	37
	•Tanknivå nollvärde	37
	•Kalibrering av tankprofil	38
F 0		.50
5.2	REDSKAPSGEOMETRI	
	(BOGSERAT REDSKAP/3-PUNKTSLYFT	.39
5.2.1	Geometriska inställningar (BOGSERAT REDSKAP)	39
5.2.2	Geometriska inställningar (3-PUNKTSLYFT)	40
5.3	INSTÄLLNINGAR FÖR GPS-MOTTAGARE	41
5.3.1	DGPS	41
5.3.2	HDOP-alarm	41
5.3.3	Tiltkompensation	42
5.3.4	Korrektionstyp	.42
5.3.5	Avancerad data för mottagare	42
5.5	AVANCERADE INSTÄLLNINGAR FÖR TRAKTOR	<u>4</u> 4
551	Kamera	<u>д</u> л
550	Geometriska inställningar	
0.0.2	(SIÄLVCÅENDE MASKIN MED BAKDE BAMD)	11
5 5 0	(JJAL V GAEINDE IVIAGRIIN IVIED DARRE RAIVIE)	44
0.0.3		4 -
·	(SJALVGAENDE MASKIN MED FRAMKE RAMP)	45
5.5.4		
	(IRAKIUR MED BUGSERAI REDSKAP/3-PUNK ISLYFT	).46

# INNEHÅLL

	5.6	ANVANDARE	
		AKUSTISKA ALARM	
	5.6.1	Akustiska kritiska alarm	
	5.6.2	Akustiska lågproritetsalarm	
	5.6.3	Akustisk info	47
	5.6.4	Styrvarning	
	5.6.5	Alarmvolym	
		VAGLEDNING (GUIDANCE)	
	5.6.6	Förskjutningstolerans	
		JUSTERING AV BAKBELYSNING	
	5.6.7	Bakbelysning	
	5.6.8	Dimning	
		PREFERENSER	
	5.6.9	Ladda arbeten selektivt	
	5.7	Generella val	50
	5.7.1	Språk	50
	5.7.2	Mätenheter	50
	5.7.3	Uppdatering av datum och tid för GPS	51
	5.7.4	Datum och tid	51
	5.7.5	GSM	
		•GSM	52
		• SIM PIN	52 50
	E 76	•AFN.	52 50
	5.7.0	Sida 0, 1 a, 1 b, 2	
	FO	•Slud U, T d, T D, Z	55
	0.0		
		ENREISRANNARE (IUIALIZERS)	
			50
			30
			30 50
		FFFFKTDATA	58
~	0.1.1		
6	Selet	ronanslutning	59
	6.1	Inledande steg	61
	6.2	Byte av seletron	61
7	Anvä	ndning	63
	7.1 k	Kontroller	63
	7.2	Strömbrytare för kontrollenhetsventiler	64
	73	Strömbrytare för hydrauliska ventiler	64
	73 1	Funktionen "buffertzon" aktiverad	65
	73.2	Funktionen "staketmunstvcke" aktiverad	66
	74	Vägledningsskärmen (Guidance screen)	67
	75	Respruta ett fält	68
	76	Vägledningsskärmen (Guidance screen)	70
	7.0	Pooprute ett fölt	71
	1.1		/ 1
8	Auto	matiska funktioner - struktur	73
9	Autor	matiska funktioner - struktur	74
	9.1	Hur det automatiska valet av munstycke fungerar	
		(SELETRON-system)	75
	9.2	F4 Automatiskt val av munstvcke ON/OFF	76
	9.3	F1/F3/F5/F7 Manuellt val av munstvcke	
	94	Justering av vätskemängden	77
	0.5	F2 Automatisk justering ON/OEE	·····// 77
	0.5 0.6	I Z Automatisk justering UN/OFF	·····//
	9.0	Importera och använda en beskrivningskafta	//
	9.7	Styrningavrampsektioner	/ð
	9.8	FO AUTOMATISK SEKTIONSSTYRING UN/UFF	79

10	MENY	′N "HOME" (HEM)	.80
	10.1	F1 Fortsätta med senaste arbetet	.81
	10.2	F2 Spara arbetet	.82
	10.3	F3 Nvtt arbete	.83
	10.4	F4 Styrning av minne	84
	10.4.1	Export av arbete	.85
		•KML till USB / SD-kort	.85
		•Shape till USB / SD-kort	.85
		•Skärmdump till USB / SD-kort	.85
	10.4.2	Backup	.86
		•Skapa Backup-fil till USB1 / SD-kort	.86
		•Ladda Backup-fil från USB1 / SD-kort	.86
		Radera alla backup-filer från USB1 / SD-kort	.86
	10.4.3	Radera internminne	.87
	10.4.4	Kopiera filer till internminne	87
	10.4.5	Uppgradering av fjärrenheter	.88
		•Uppgradera filer	.88
		Uppgradera firmware till datorn	.90
	10.5	F5 Ateruppta arbete	.92
	10.6	F5 Ateruppta arbete	.93
	10.7	F6 Info / alarm	.94
11	Arbet	smeny (Job menu)	95
	11.1	F1 Info / alarm	.96
	11.2	F2 Arbetsdata	97
	11.3	F2 Arbetsdata	.98
	11.4	F3 Tanken	99
	11.5	F4 GPS-data	100
	11.6	F5 Kamera	101
	11.0	F6 Beskrivningskarta	102
	11.7	F7 Zooma in	102
	11.0	E9 Mony	105
	11.9	Fo Merly	105
	11.9.1	•GPS	105
		•Hiulsensor	105
		•GPS och hiulsensor	105
		•Simulering	105
12	Arbot	sfunktionar	106
12	Arbet		100
	12.1	F I Doseiling	107
	12.2	F2 Vagledningslage (Guidance mode)	108
	12.3	F3 Markera med punkt	109
	12.3.1	F   Paus	109
	12.3.2	F3/F3/F7/ Markera sarskilda purikler	109
	12.4		110
	12.5	F5 Ateruppta arbete efter paus	111
	12.6	Fo Uppratning	.112
	12.7	F / Nytt AB	.113
	12.8	F8 Display	.114
	12.8.1	F2 Traktor-teman	.114
	12.8.2	F4 Sprut-teman	115
	12.0.3	F8 2D/2D display läge	115
	12.0.4		. 115
13	Unde	rhall / diagnostik / reparationer	116
	13.1	Felmeddelanden	116
	13.2	Felsökning	119
14	Tekni	skadata	.120
	14.1	Data och mätenheter	120
15	Unde	rhåll/diagnostik/reparationer	124
15	15 1	Felmeddelanden	12/
	15.1	Felsökning	126
	1J.Z		120
16	Tekni	skadata	.127
	16.1	Data och mätenheter	.127

#### 1 INSTALLATION

#### 1.1 Förberedelser

- Före installering av datorn, kontrollera:
- att alla komponenter är korrekt installerade (kontrollenhet och sensorer);
- att anslutningen till strömkällan är korrekt;
- att alla komponenter (kontrollenhet och sensorer) är korrekt anslutna.
- Felaktigt anslutna komponenter eller att använda ej lämpliga komponenter kan skada utrustningen eller dess
- komponenter
- VARNING: ANSLUT INTE KONTAKTERNA TILL SELETRON'S MUNSTYCKSHÅLLARE.
- $\Delta$  SELETRON'S ELEKTRISKA KONTAKTER MÅSTE ANSLUTAS VID ETT SENARE TILLFÄLLE,
  - UNDER PARKOPPLINGS-PROCEDUREN (kap. 6 Seletron-anslutning).

#### 1.2 Sätt igång datorn



Tryck på ON ca 3 sekunder: efter ytterligare några sekunder kommer datorn visa bilden i fig. 2. Bilden programvaruversion visas omedelbart därefter (Fig. 3).



Efter att först ha satt på datorn, efter programvaruversion, visar datorn "Home"-skärmen (Fig. 4). Ställ in språk.

#### SPRÅKINSTÄLLNING

- På "Home"-skärmen (Fig. 4) tryck **FB** för att komma

- in i menyn **Settings** (Fig. 5).
- Välj General options > Language och ställ in språk.
- Tryck **ESC** och gå tillbaka till "Home"-skärmen.

Gå till grundläggande inställningar (kap. 4).

#### "HOME"- SKÄRMEN ("HEM")

#### "HOME"- SKÄRMEN ("HEM")



Efter programvaruversion visar datorn "Home"- skärmen (Fig. 7). Gå till Grundläggande inställningar (kap. 4)

Fig. 7

#### 1.3 Stäng av datorn



Under avstängningen sparar datorn automatiskt det pågående arbetet: Tryck INTE på någon annan tangent och bryt INTE strömmen innan datorn stängts av.

VARNING: använd ALLTID den avsedda tangenten för att stänga av datorn; annars försvinner all data rörande sprutningen och installeringen.



LÄGE ( (ON) RON INSTALLATION MENYSTRUKTUR 2 M Efter att första gången satt igång datorn, kör Grundläggande inställningar (kap. 4). Efteråt är det möjligt att välja de förinställda inställningarna genom att trycka på F7. kap. 10 "Home"-menyn номе 🤺 ("Hem") i Continue last job Save job kap. 4 Ð kap. 5 Grundläggande Avancerade FЗ Memories inställningar 0 New job inställningar management (Basic Settings) F5 (Advanced i Resume job Info / Alarms 0 ₽ Setup) Skapa/ladda upp inställningar\*: Användare (User) ("usrxx") -7 F٤ Konfiguration Ð Redigera skapade inställningar \* (kap. 4). Systeminstallering 4 ("macxx", "impxx", "traxx") Setups management Settings \* Typ av konfiguration, visade ändringar beror på vilket system som ställts in (kap.4). mac00 Implement imp00 > - Inställningen "macxx" syftar på självgående tra00 / imp00 tra00 > Tractor maskiner, User usr00 > - inställningarna "impxx" och "traxx" syftar på maskiner med bogserade redskap eller trepunktslyft General options > User 7. ("impxx" för redskapet och "traxx" för traktorn). Device status > 7, Setup 7. Сору mplement setting kap. 11 Arbetsmenyn (Job menu)







DU ÄR FÄRDIG MED GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR. FORTSÄTT NU MED AVANCERADE INSTÄLLNINGAR, SOM BESKRIVS I KAP. 5.



7>

#### 5 AVANCERAD INSTALLATION (ADVANCED SETUP)



Innan du fortsätter med den avancerade installeringen, välj typ av systemkonfiguration: alla ändringar kommer att påverka AKTIVA INSTÄLLNINGAR (mac, imp, tra, usr).

INSTALLERINGSSTYRNING

1 Tryck F7 på "Home"-skärmen (Fig. 17).

Nu är det möjligt att göra en ny installering (**2A**), eller välja en redan existerande (**2B**): i alla fall kommer installeringen aktiveras och namnet visas på "Home"-skärmen.

Continue last job Save job Save job Create new User

	1	N	Memories			Setup	ア
	Т	New Job	management	*		Сору	
					2B	Load	
		Resume job	Info / Alarms			Setup	P :
						User	な:
	Ξ			4			
	•-	usr00				Creation of a new user.	
~ n 17					Fia.	18	

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 22

ATT GÖRA EN NY INSTALLATION (Göra ny > Användare/ Göra ny > Konfiguration)

Välj **Create new > User** (**a** i fig. 19) för att göra en ny installering och tryck □K.

Följ alla rekommenderade steg och välj önskade val. DK: nästa steg ESC: föregående steg.

Skriv in namnet (i exemplet fig.20: usr01) och tryck  $\Box \kappa$ .

Den nya installeringen är nu aktiverad på datorn (Fig. 21). Innan du går vidare till avancerade inställningar, genomför den

grundläggande installeringen (kap.4). Du kan upprepa samma steg för installering Create new > Configuration (b)



KOPIERA EN INSTALLERING (Create new > Copy\*: COPY DATA FROM AN EXISTING SETUP) \* kopian gäller endast för filer av "konfigurations"-typ

Välj **Copy (C** i Fig. 22) för att kopiera den aktiva inställningen och spara datan på en ny; tryck □K. Följ alla föreslagna steg och välj nödvändiga alternativ. □K: nästa steg ESC: förra steget. Skriv in namnet

(i exemplet fig. 23: imp01) och tryck □K.

Den sparade inställningen är nu aktiv på datorn (Fig. 24). Fortsätt till den avancerade inställningen.

Create new			E	dit ir	npler	nent	nan	ne				$\bigcirc$					
User	imp	) 1							_		_	Vo	к		Continue last job	Save job	
Setup																	
Сору С С С С	1	2	3 4	5	6	7	8	8	9	0	<≍				New job	management	
	P	w	е	Г	t	У	u	i	0	Ρ							
		a	s d	f	g	h	j	j	k	ι			+			Info / Alarms	A
	Û	z	×	c	V	Ь	n	m		Ok							
	+										<b>→</b>	U			imp01 tra01		*
	Press Ok to	confirm	۱.										•-		usr01		*
	Fig. 23											ŀ	Fig. 24	4			

FORTSÄTTER

#### LADDA UPP EN INSTÄLLNING

\_

Istället för att spara kan du aktivera en tidigare sparad inställning.

Välj **Load > Configuration** (**d** i Fig. 25) och tryck □ K. Från exemplet i Fig. 26 välj typ av inställning att ladda upp och tryck □ K.

Följ alla föreslagna steg och välj nödvändiga alternativ. □ K: nästa steg ESC: förra steget. Den valda inställningen är nu aktiv på datorn (Fig. 27). Fortsätt till den avancerade inställningen.

Du kan upprepa samma steg för inställningen Load > User (e)

	Load	Setup	type				
	Setup <b>d</b> -	>			Continue last job	Save job	
	Load	Select the setting type to be	<ul> <li>Self-propelled</li> <li>Implement and Tractor</li> </ul>		New job	Memories management	
Fia 25	Setup User <b>e</b>	loaded:	O Implement O Tractor			Info / Alarms	i
19.20				:2	imp01 tra01 usr01		₽
		 Fig. 26		Fig. 27			

Du kan nu fortsätta med den avancerade inställningen: alla ändringar kommer att tillämpas på AKTIVA INSTÄLLNINGAR (mac, imp, tra, usr).





BEROENDE AV ÄNDRINGAR SOM GÖRS I GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR (KAP.4) KOMMER MENYLAYOUTEN ÄNDRAS OCH ÄVEN SÅ ENHETENS AVANCERADE INSTÄLLNINGAR I ÖVERENSSTÄMMELSE MED DESSA ÄNDRINGAR. EN ÖVERSIKT AV HUR MAN NAVIGERAR FINNS I Fig. 29 OCH Fig. 30.

1 På "Home"-skärmen (Fig. 28) tryck **FB** för att nå menyn **Settings** (Fig. 29 / Fig. 30). 2 Fortsätt med den avancerade inställningen: välj den nödvändiga menypunkten (tryck **F4** eller

MASKIN MED BOGSERAT REDSKAP/TREPUNKTSLYFT

F6); 3 Tryck DK för att gå till inställningen av vald menypunkt.

## SJÄLVGÅENDE MASKIN









F8

Ľ



Öka /minska data





Bläddra

(UPP/

NER)

#### 5.1 AVANCERADE INSTÄLLNINGAR FÖR REDSKAP (IMPLEMENT)



Rampinstalleringar /sektionskonfiguration fortsätter på sida 15 > > >



#### Rampinställningar / konfiguration av sektioner 5.1.2



Fig. 40

FORTSÄTTER > > >





## **AVANCERAD INSTALLATION - "REDSKAP"**

#### Sektion 1 ÷ 13

Visa antalet sprutpunkter (munstyckshållare) som är installerade på varje rampsektion.
Upprepa installeringen för varje sektion (Fig. 35).

#### opic)...g opoic

# Fig. 41

#### SEKTIONSSTYRNING

Activatio	n status of the sections
Section 1:	
Section 2:	
Section 3:	
Section 4:	
Section 5:	
Enable/Disable management of	f the section 1.

#### Aktiveringsstatus för sektionerna

Gör det möjligt att aktivera/avaktivera enskilda rampsektioner. (

- Välj vilken sektion du vill ställa in.

 Upprepa inställningen för varje sektion (Fig. 42), genom att avaktivera de avstängda sprutpunkterna.

Fig. 42



Radera Valt tecken



Bläddral

HÖGER)

(VÄNSTER /

F4

♠



Esc



#### 5.1.3 Flödesmätare

Skriv in värdena för flödesmätaren som är installerad i systemet. Tabellen nedan visar de värden som automatiskt ställs in när man väljer flödesmätarkoden.

Om den installerade flödesmätaren inte visas, välj **Other** och skriv in de relevanta värdena.

Flowm	neter	0	RION	FLÖDE	SMÄT	ARE				WOLI	F FLÖD	ESMÄ	TARE		
Type: Constant:	Orion 462 XX A4 XXXX > 300 pls/l >	Тур	Kon	stant	Mini flöd	mi- e	Maxi flöd	mi- e	Тур	Kon	stant	Minii flöd	mi- e	Maxi flöd	imi- le
Minimum flowrate:	10.0 I/min	- 76	pls/l	pls/gal	l/min	GPM	l/min	GPM	.,,,	pls/l	pls/gal	l/min	GPM	l/min	GPM
Maximum flowrate:	200.0 I/min	4621xA0xxxx	6000	22710	0.5	0.10	10	2.6	462x2xxx	1025	3880	2.5	0.7	50	13.2
		4621xA1xxxx	3000	11355	1	0.30	20	5.3	462x3xxx	625	2366	5.0	1.3	100	26.4
		4621xA2xxxx	1200	4542	2.5	0.70	50	13.2	462x4xxx	250	946	10.0	2.6	200	52.8
		4621xA3xxxx	600	2271	5	1.30	100	26.4	462x5xxx	132	500	20.0	5.3	400	105.7
Flowmeter type selection.		462xxA4xxxx	300	1135	10	2.60	200	52.8	462x7xxx	60	227	40.0	10.6	800	211.3
Fig. 43		4622xA5xxxx	150	568	20	5.30	400	105.7							
		4622XA6XXXX	100	378	30	7.90	600	158.5							
		Other	625	2366	10	2.60	200	52.8							
Тур	e:														
O Orion 4621 X A0 XXXX															
O Orion 4621 X A1 XXXX															
O Orion 4621 X A2 XXXX															
O Orion 4621 X A3 XXXX		Тур													
<ul> <li>Orion 462 XX A4 XXXX</li> <li>Orion 4622 X A5 XXXX</li> </ul>		Visar vilken slag	s flöde	smätare	e som	är inst	allerad	d.							
O Orion 4622 X A6 XXXX															
<b>O</b> Wolf 462 X 2 XXX															
Orion 10 ÷ 200 I/min (2.6 ÷ 53 GPM).															
Fig. 44															
Const	ant:														
00300	v s/l	Konstant													
		Visar den installe	erade f	lödesm	ätaren	skon	tant								
Minimum value Maximum value	: 1 pls/l : 32000 pls/l			louesin	ataron	5 KOIK	Junit.								
Flowmeter constant setting.															
Minimum f	flowrate:		Max	imum flo	wrate:				Minimiflö	do					
									Maximific	ide ide					
										ktorna	Minin	um fl	owra	te och	<b>.</b>
010 0	1/min	20	$\mathbf{n}$		In	hir			Max	ximun	n flowr	ate ka	n bar	a	
010.0	1/11111	20	JU.	UI	/11	ш			└ moo Fig.	difieras 44) är	s när C aktive	ther ( ad.	i men	yn Ty	pe,
Minimum value	: 0.1 l/min	r	Minimun	n value: (	).1 l/mir				Aktivera fu	nktione	en i mer	iyn <b>Ala</b>	arms	(par. 5	5.1.13)
Maximum value	: 999.9 l/min	Ν	Aaximun	n value:	999.9 l/n	nin			under spru	itning, 1	flödet är	utanfo	ör det	inställe	da
									intervallet. För proced	luren s	om ska	l följas	om e	tt alarr	m
Minimum flowrate limit.		Maximum flowrate limit							utlöses, se	par. 1	3.1 Felr	nedde	lander	۱.	
ig. 46		Fig. 47													



#### 5.1.4 Påfyllnings-flödesmätare











valt



Bläddra

, HÖGER)

(VÄNSTER /

Bläddra -6 (UPP / Ner)

Öka /minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen

Avsluta funktionen Esc eller dataändringen



18

#### 5.1.5 Trycksensor



#### Status

För att konfigurera punkterna på denna meny måste trycksensorn aktiveras

(CSensor aktiverad CSensor avaktiverad - kan ej modifieras Sensor avaktiverad).

- Skriv in värdena för trycksensorn som är installerad i systemet.

Tabellen nedan visar värdena som automatiskt ställs in om man väljer sensorkoden. Om den installerade sensorn inte visas, välj Other och skriv in de aktuella värdena.

ARAG TRYCKSENSOR

Tana	Maximitry	/ck
туре	bar	PSI
ARAG 466113.200	20.0	290
ARAG 466113.500	50.0	725
Other	50.0	725

Fig. 53

Beroende av de grundläggande inställningarna (Referensflödessensor, kap.4), kan trycksensorn, korrekt installerad, utföra olika funktioner:

- Trycksensor: det av sensorn uppmätta trycket används för att beräkna doseringen.
- Flödesmätare: trycksensorn visar ENDAST arbetstrycket.
- Båda: Trycksensorn visar arbetstrycket när maskiner arbetar inom flödesmätarens intervall. När flödesmätaren arbetar
- utanför intervallet används trycket som uppmäts av sensorn till att beräkna doseringen.



Fig. 55







Bläddra

, HÖGER)



Öka/minska data



LÄGE RON (ON

#### Ventiler 5.1.6



Ställ in vilken typ av ventiler som är installerade i systemet och de relevanta värdena.

Punkterna Main valve > Type och Automatic closing of sections valves uppträder som en PÅMINNELSE: de är aktiverade under den vägledda inställningsproceduren (kap.4). Därför kan de inte modifieras från den här skärmen.

Fig. 56

#### HUVUDVENTIL

#### Typ (PÅMINNELSE)

Huvudkontrollventil installerad. Möjliga val: Ingen,

2-vägs (returventil), 3-vägs (huvudventil)

Auto. stängning av sektionsventiler (PÅMINNELSE)

I ett Seletronsystem är automatisk stängning av sektioner aktiverat genom default ("M" typ).

- I detta läge öppnas eller stängs sektionsventilerna genom huvudkontrollventilen beroende av hur den enskilda sektionsventilens kontroller är installerade: Om sektionens kontroller står på OFF och huvudkontrollen manövreras kommer sektionerna att förbli stängda;
- Om en eller flera av sektionsventilernas kontroller står på ON, och man stänger/öppnar huvudventilen så kommer sektionsventilerna också stängas/öppnas.

#### Auto. stängning av huvudventil

När alla sektionsventiler är stängda och denna möjlighet aktiverad stängs även huvudventilen automatiskt. ( Auto. stängning av huvudventil aktiverad x Auto. stängning av huvudventil avaktiverad)

FORTSÄTTER "• Starttid" på sidan 22 > > >



FZ

0





Bläddra

UPP /

NER)

Bläddra

HÖGER)







data

21

Öka /minska

Bläddra

(UPP /

NER)

-6

Bläddra

HÖGER)

(VÄNSTER /

Mata in

valt

tecken

1

Radera F2

tecken

valt Ð



14

#### Fördröjningstid

Indikerar tiden mellan momentet då ordern sänts till huvudventilen och då sprutningen startar/avslutas.



#### TRYCKREGLERINGSVENTIL

#### Regleringsriktning

Indikerar vilken typ av kontrollventil som är installerad. Möjliga val är:



FORTSÄTTER > > >



		AVANCERAD INSTALLATION - "REDSKAP"
> 5.1.6 Ventiler		
LÄCE		
	SEKTIONSVENTILER	
	Valves	
Switching time:	1.0 s >	
Pressure regulating value		
Regulation direction:	Standard Reverse	
		Typ (PÅMINNELSE)
Section valves	2	I ett Seletronsystem är sektionsventilerna av typen <b>2-vägs</b> (utan kalibrerade återflöden) och är
Type: Shut off time:	2 ways	automatiskt inställda.
Switch-on time:	0.3 s >	
		FORTSÄTTNING "• Avstängningstid" > > >
Section valves type selection.		
Fig. 60		
LÄGE –		
SEKTIONS-	SEKTIONSVENTILER	
	SERTIONSVENTIEER	
	Valves	
Switching time:	1.0 s >	
Pressure regulating value		
Regulation direction:	Standard Reverse	
3		Тур
Section valves		Indikerar vilken typ av ventiler som installerats. Möjliga val är:
Type: Shut-off time:	2 ways 3 ways	• två-vägs (ventiler utan kalibrerat återflöde)
Switch-on time:	0.6 s >	• <b>tre-vägs</b> (ventiler med kalibrerat återflöde)
		FORTSÄTTNING "• Avstängningstid" > > >
SVT_DEFAULT.hint		
Shu	ut-off time:	
•	-	
0	.3 S	Avstängningstid
		Indikerar tiden mellan då stoppordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt upphör.
Minimu Maximu	ım value: 0.1 s ım value: 1.0 s	
Section valves shut-off time setting.		
riy. oz	ch-on time:	
Swite	chon time.	
0	3 s	Påslagningstid
0	<b>.3</b> s	Påslagningstid
0 Minimu	.3 s	Påslagningstid Indikerar tiden mellan då startordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt inleds.
O Minimu Maximu	.3 S im value: 0.1 s im value: 1.0 s	Påslagningstid Indikerar tiden mellan då startordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt inleds.
O Minimu Maximu	.3 s Im value: 0.1 s Im value: 1.0 s	Påslagningstid Indikerar tiden mellan då startordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt inleds.
O Minimu Maximu Section valves switch-on time setting	.3 s im value: 0.1 s im value: 1.0 s	Påslagningstid Indikerar tiden mellan då startordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt inleds.
O Minimu Maximu Section valves switch-on time setting Fig. 63	.3 s Im value: 0.1 s Im value: 1.0 s	Påslagningstid Indikerar tiden mellan då startordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt inleds.
O Minimu Maximu Section valves switch-on time setting Fig. 63 JT 5.1.6 Ventiler	.3 s Im value: 0.1 s Im value: 1.0 s	Påslagningstid Indikerar tiden mellan då startordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt inleds.
O Minimu Maximu Section valves switch-on time setting Fig. 63 UT 5.1.6 Ventiler	.3 s im value: 0.1 s im value: 1.0 s	Påslagningstid Indikerar tiden mellan då startordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt inleds.
Minimu Maximu Section valves switch-on time setting Fig. 63 UT 5.1.6 Ventiler	<b>.3</b> S Im value: 0.1 s Im value: 1.0 s	Påslagningstid         Indikerar tiden mellan då startordern skickas till ventilerna och då sprutningen faktiskt inleds.         Få       Få         Bläddra       Öka /minstra         Öka /minstra       Bekräfta access

#### Munstycksdata 5.1.8





WM\_Tryckgränser för munstycket som används gör det möjligt för datorn att välja det lämpliga munstycket för sprutningen, därför måste de installeras korrekt.



Mata in



valt



Bläddra

. HÖGER)

(VÄNSTER/

Bläddra -6 (UPP / NER)

Öka/minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen

Esc









valt



Bläddra

, HÖGER)

F8

Ē

Öka /minska data



#### 5.1.10 Hjulsensor

Hastighetsinformation mottas vanligtvis av GPS:en, som är ansluten direkt till datorn. Om det inte finns någon GPS-signal gör den här menyn det möjligt att använda hjulsensorn för hastighetsdata istället, och därför beräkna data på basis av de pulser som mottas av hastighetssensorn som är installerad på hjulet.



- Vi rekommenderar att mätningen görs med normalt lufttryck i hjulen
  - Testet måste genomföras på medelhårt underlag. Om sprutningen skall utföras på mjukt eller mycket hårt underlag kan den ändrade hjulomkretsen resultera i fel beräkning av doseringen: i detta fall rekommenderar vi att proceduren görs om igen. Under testet, kör sträckan med tanken halvfylld med vatten.

#### 5.1.11 Varvräknare



14

#### 5.1.12 Tanken











Bläddra

F8

Öka/minska data







Fig. 84





Bläddra

. HÖGER)

(VÄNSTER /

1

Esc



#### 5.1.13 Alarm



Ställ in arbetsalarmen. För proceduren som skall följas när ett alarm utlöses, se par. 13.1 Felmeddelanden.

#### MUNSTYCKSALARM



Fig. 88

FORTSÄTTER > > >





valt



Bläddra

, HÖGER)



ロк

Esc



Par.

1.4

#### > > 5.1.13 Alarm

Alarms		
ozzles alarms		
l <b>ozzle wear check:</b> lozzle wear limit percentage:	× 10 %	Minimiflödes-alarm Maximiflödes-alarm
finimum pressure alarm: faximum pressure alarm:	8	Gör det möjligt att aktivera/avaktivera flödesmätarens alarm för minimiflöde och maximiflöde Välj vilken punkt du vill ställa in för alarmet - Aktivera/avaktivera ( Alarm aktiverat )
owmeter alarms finimum flowrate alarm:		- Upprepa inställningen för varje alarm. Utanför intervallet som ställts in i menverna <b>Minimum flowrate / Maximum flowrate</b> (par
laximum flowrate alarm:	8	5.1.3 Flödesmätare), utlöser datorn ett alarm.
nable/Disable minimum flowrate alarm. 89		

Alarms			
Maximum pressure alarm:			
Flowmeter alarms		Minimihastighets-alarm Maximihastighets-alarm	
Minimum flowrate alarm:	×	Gör det möjligt att aktivera/avaktivera minimi- och maximirotationshastighets-alarm för varvräknaren	
Maximum nowrate alarm.		- Välj vilken punkt du vill ställa in. - Aktivera/avaktivera alarm — Alarm aktiverat 🗙 Alarm avaktiverat)	
Rev counter alarms		- Upprepa inställningen för varje alarm.	
Minimum rotation speed alarm:		Utanför intervallet som ställts in i menverna <b>Minimum rotation speed</b> / <b>Maximum rotation</b>	
Maximum rotation speed alarm:		speed (par. 5.1.11 Varvräknare), utlöser datorn ett alarm.	
Enable/Disable minimum rotation speed alarm.			
<b>F</b> ' 00			

Fig. 90

SLUT 5.1.13 Alarm



#### 5.1.14 Arbetsparametrar



#### Korrektionsfaktor tanknivå

1.00 kg/l

Minimum value: 0.25 kg/l

Maximum value: 4.00 kg/l

Fig. 97

Om sprutvätskan är lättare än vatten kan enheten visa fel mätresultat; för att korrigera detta, ställ in sprutvätskans vikt för 1 liter av produkten.

#### > > 5.1.14 Arbetsparametrar

#### AUTOMATISK SEKTIONSKONTROLL

Working parameters	S
Flowrate correction factor: Liquid density	1.00 > 1.00 kg/l >
Automatic section control	
Sections overlapping limit:	100 %
Perimeter overlapping limit:	0 %
Spray closing delay:	0.0 m >
Spray opening advance:	0.0 m >

#### Sektionsöverlappningsgräns

Ställ in den acceptabla gränsen för överlappning av redan besprutade ytor. När detta värde överträds återställer datorn den korrekta sprutningen: beroende av vilket sektionsstyrningsläge som är aktiverat (par. 9.7 Rampsektionsstyrning), kommer datorn att uppmana operatören att stänga de aktuella ventilerna eller gå vidare till automatisk stängning av sprutpunkterna.

#### Fig. 98

Sections maximum overlapping limit setting



1.00 >
1.00 kg/l >
100 %
0%
0.0 m >
0.0 m >

#### Fältkant överlappningsgräns

Ställ in den acceptabla gränsen för överlappning av sprutning med hänsyn till fältets kant. När värdet överträds återställer datorn korrekt sprutning. Beroende på vilket sektionsstyrningsläge som aktiverats (par. 9.7 Rampsektionsstyrning), meddelar datorn operatören att sektionsventilerna som sprutar utanför fältets kant måste öppnas eller stängas, eller att man bör gå vidare till automatisk öppning/stängning av sprutpunkterna.

₩ Följande omständigheter krävs för installeringen:

- Att man ritar fältets omkrets (röd linje i figurerna) genom funktionen F4 Surface (par. 12.4). - Aktivering av autmatisk sektionsstyrning: ikonen på guideskärmen visar att automatisk styrning är aktiverad.

1.4

Fig. 101

Perimeter overlapping limit setting



#### > > 5.1.14 Arbetsparametrar

#### Stängningsfördröjning

Visar avståndet som korresponderar med den fördröjda stängningen av sektionerna under sprutningen, som försäkrar korrekt sprutområde. NOTERA: Negativa värden indikerar att sektioner stängs i förväg med hänsyn till den beräknade punkten..



#### Sektionsöppning i förväg

Indikerar avståndet som korresponderar med öppningen i förväg av sektionerna under sprutning, för att garantera korrekt sprutområde. NOTERA: Negativa värden indikerar att sektionsöppning är fördröjd med hänsyn till beräknade punkten.



#### **VÄGLEDNING (GUIDANCE)**

#### Styrradie

Genom att ställa in detta värde kommer ett akustiskt alarm indikera exakt när operatören måste svänga för att hålla en rak linje i förhållande till nästa rad, för att undvika att vissa ytor blir obesprutade och andra dubbelbesprutade. Det akustiska alarmet måste aktiveras eller avaktiveras från menyn User > Steering warning (par. 5.6.4).

Detta avstånd är beroende av redskapets styrradie (Å i Fig. 109), som i slutet av fältet bestämmer körriktningen för att man skall kunna börja bespruta nästa rad. Hänsyn måste tas till operatörens körstil och maskinens hastighet.

Alarmet utlöses ENDAST om maskinens körriktning är i en vinkel på mer än 85° jämfört med nästa rad och att ett rakt körsätt är valt (par. 12.2).



FORTSÄTTER > > >





Detta värde gör det möjligt att ändra avståndet mellan referensspåren.



När värdet är positivt minskar avståndet mellan referensspåren (svarta linjer). Sprutningarna på sidorna överlappar.



När värdet är negativt ökar avståndet mellan referensspåren (svarta linjer). Obesprutade ytor lämnas mellan två sprutningar.

END 5.1.14 Arbetsparametrar



#### LÄGE 5.1.16 Enhetskalibrering (ON) RON Device calibration Identification numbers reset 7. Pressure sensor zero value Gör det möjligt att starta kalibreringen för enheterna som är anslutna till datorn. #> Tank level zero value 7. Tank profile calibration Fig. 114 SELETRON-SYSTEM Nollställning av ID-nummer Device calibration Gör det möjligt att nollställa identifikationsnumren för alla Identification numbers reset sparade seletroner, före upprepning av parkopplingsproceduren (kap. 6). - Välj Identification numbers reset Delete all Seletron #> Pressure sensor zero value Pressure # identification numbers (Fig. 115) och tryck **D**K. 7. 7 Tank level zero value Tank leve Confirm? - Meddelandet i Fig. 116 visas: bekräfta nollställningen genom att trycka på DK igen. 7. ₽ Tank profile calibration Tank profil Vid slutet av nollställnings-proceduren, KOPPLA IFRÂN ALLA SELETRONER och starta en ny parkopplings-procedur (kap. 6). All Seletron Fig. 115 Fig. 116 LÄGE SEKTIONS ON 5.1.17 Enhetskalibrering **Device calibration** 7. Pressure sensor zero value 7. Tank level zero value 7. Tank profile calibration Gör det möjligt att starta kalibreringen av enheterna som är anslutna till datorn. Fig. 117

FORTSÄTTER "• Trycksensor nollvärde" på sida 37 > > >



#### SENSORER

Tank level zero value

Tank profile calibration

cedure of the p

# Trycksensor nollvärde Device calibration Seletron system Identification numbers reset Sensors Pressure sensor zero value > Om ett try

7.

7.

För att nå denna meny måste trycksensorn vara aktiverad 🛛 💽, (par. 5.1.5).

Om ett tryckvärde annat än noll visas trots att det inte finns något tryck i systemet är det nödvändigt att göra en nollkalibrering av sensorn.

Innan detta görs måste pumpen avaktiveras genom att strömförsörjningen bryts. Se till att pumpen är korrekt avaktiverad, öppna sedan huvudventilen och alla sektionsventilerna.

Setting pr Fig. 118





FORTSÄTTER > > >


### > > 5.1.16 Enhetskalibrering

i

### Kalibrering av tankprofil

Kalibrering av tankprofilen är BARA möjlig om en flödesmätare är installerad i systemet (par. 5.1.3).

Innan du startar proceduren, gör först följande:

### 1 Se till att huvudkontrollen står på OFF

(par. "7.2 Manöverbrytare för kontrollenhetsventiler" på sidan 64 eller "5.7.6 Konfiguration av joysticktangenter" på sidan 53). 2 Fyll tanken med rent vatten UTAN ATT TILLFÖRA KEMISKA SUBSTANSER. Tanken måste vara full. Granska visuellt den uppnådda nivån. 3 Sätt doseringen på maximivärdet genom att trycka på kontrollventilens kontroll (nästan 7 sekunder).



### 5.2 REDSKAPSGEOMETRI (TRAKTOR MED BOGSERADE REDSKAP/TREPUNKTSLYFT)

M Layouten av denna display beror på de valda grundläggande inställningarna (kap. 4). FÖR SJÄLVGÅENDE MASKINERS GEOMETRI, SE PAR. 5.5.2 OCH 5.5.3.

# 5.2.1 Geometriska inställningar - BOGSERAT REDSKAP (TOWED IMPLEMENT)

Munställningarna som visas här är beroende av vilket system som installerats (kap. 4).



#### Geometriska inställningar - TREPUNKTSLYFT (3-POINT HITCH IMPLEMENT) 5.2.2

M Inställningar som visas nedan kommer att påverkas av installerat system (kap. 4).





40

Bekräfta access ロκ eller dataändringen

Esc

Avsluta funktionen Par. eller dataändringen 1.4

#### **INSTÄLLNINGAR FÖR GPS-MOTTAGARE** 5.3

M Punkterna som visas i denna meny är avhängiga av de grundläggande inställningarna (kap. 4).

ARAG TAR INGET ANSVAR FÖR FELAKTIGA ELLER MISSLYCKADE DRIFTSFUNKTIONER BEROENDE PÅ ANSLUTNING TILL MOTTAGARE SOM INTE MARKNADSFÖRS AV ARAG.

Tractor : trac	00	A100
Tractor basic settings		• DGPS (par. 5.3.1).
Start	分 >	Ag Star
A100		• HDOP-alarm (par. 5.3.2).
DGPS:	8	• Korrektionstyp (par. 5.3.4).
HDOP alarm:	4.0 >	• Tiltkompensation (par. 5.3.3).
Tractor advanced settings		• HDOP-alarm (par. 5.3.2).
Camera:	None 1 2 Both	• Avancerad mottagardata (par. 5.3.5).
Coopportery cottings Enable/Disable correction signal.	,	
Fig. 141		• <b>JGPS</b> (par. 5.3.1). • <b>HDOP-alarm</b> (par. 5.3.2).

#### DGPS 5.3.1

Tractor : tra00				
Tractor basic settings		12		
Start				¥ >
A100				
DGPS:				8
HDOP alarm:				4.0 >
Tractor advanced settings				
Camera:	None	1	2	Both
Goomotry sottings				,
Enable/Disable correction signal.				
Fig. 142				

#### Gör det möjligt att aktivera/avaktivera DGPS (SBAS) differentiala korrektionsfunktion. OGPS-korrektion aktiverad 🔊 DGPS-korrektion avaktiverad ( SBAS:s differentiala korrektionssignal är gratis men bara tillgänglig i vissa delar av världen. Denna signal gör det möjligt att få en mer exakt sprutning.

VARNING!: denna funktion får bara användas i Europa (EGNOS), i USA (WAAS) och Japan (MSAS).

HDOP-alarm 5.3.2



"HDOP" är parametern som är beroende av positionen för och antalet satelliter i rymden, som påverkar systemets positionsprecision (longitud och latitud); ju lägre värde, desto högre körprecision. Precisionsalarmet utlöses när HDOP-värdet, uppmätt av GPS-mottagaren, är över den inställda gränsen. Vi rekommenderar INTE att ställa in värden över 4.0.

Fig. 143













Par.

1.4

#### 5.3.3 Tilt-kompensation



Fig. 144

Fig. 145

Gör det möjligt att aktivera/avaktivera maskinens tiltkompensation (med antenn endast. Se ARAG:s katalog).

Constitution and the second se

l branta backar kan felet nå 2 m/ 6.5 ft.

#### 5.3.4 Korrektionstyp

Tractor : <i>tra00</i>	Gör det möjligt att välja DGPS (SBAS) differentiala korrektionsfunktion eller Omnistar®.
Tractor basic settings	
Start A	> - None Korrektion avaktiverad
GPS receiver settings	- DGPS DGPS-korrektion aktiverad SBAS differentiala korrektionssignal är gratis och bara tillgänglig i vissa delar av världen. Signalen gör
Tilt compensation:	det möjligt att uppnå en sprutning med högre precision.
HDOP alarm: 4.0	> VARNING! Gäller bara Europa (EGNOS), USA (WAAS) och Japan (MSAS).
Correction type: None DGPS Omnistan	☐ Comnistar®-korrektion aktiverad (ENDAST FÖR SMART 6-MOTTAGARE):
Receiver advanced data	Omnistar® korrektionssignal är tillgänglig världen över för en avgift och gör det möjligt att uppnå god
Tractor advanced settings	precision   arbetet. VARNING! Den differentiala korrektionsfunktions-servicen nanteras inte av ARAG
Fig. 146	För mer information om abonnemang, besök Omnistar <sup>®</sup> 's webbsida.

#### 5.3.5 Avancerad data för mottagare

Receiver advanced data		Receiver advanced	l data	
NMEA output	Omnistar dat	ta		
Status:	Serial num	ıber:		
Receiver data	Status:			
Model:	Expiration	date:		Visar GPS-mottagaren och Omnistar®
Serial number:	Frequency	r:	0 Hz	För att visa Omnistar <sup>®</sup> , välj region för att
Software version:	Omnistar set	tings		korrekt kunna aktivera Omnistar®-service.
Send configuration	Begion:		Europe Africa >	
Reset GPS receiver	riegion.		Lurope, Annou A	
Enable / Disable NMEA output.	Setting of the o	overage region.		
-ig. 147	Fig. 148			







Bläddra

HÖGER)

VÄNSTER /



Öka /minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen



# 5.5 AVANCERADE TRAKTORINSTÄLLNINGAR

# 5.5.1 Kamera

Tractor : tra0	0				
Tilt compensation:					
HDOP alarm:	4.0 >				
Correction type:	Ione DGPS Omnistar	Datorn kan ansluta till	upp till två kameror för att ö	övervaka arbetsytor som opera	atören inte kan se (t.e
Receiver advanced data	>	Från denna meny är de	et möjligt att aktivera/avakti	ivera varje kamera individuellt	eller tillsammans.
Tractor advanced settings		None Ingen kamera	ansluten		
		2 1 kamera ansluten	till port nr.2		
	None I 2 Both	Both 2 kameror ansl	utna		
Geometry settings					
CAM_DISABLED.hint					
Fig. 150					
Geometriska inställningar	(SJÄI VGÅFNDF M	FD BAKRF RAMP)			
notöllningar com vicco no	den är bereende er		n är inotallarat (kan d	A)	
nstallningar som visas ne	dan ar beroende a	v viiket system sor	n ar installerat (kap.4	4)	
Tractor : tra	00				
Tilt compensation:					
HDOP alarm:	4.0 >				
Correction type:	None DGPS Omnistar	Skriv in lantbruksmaskir	nens mått (Fig. 151).		
Receiver advanced data	>	- Tryck på piltangentern	na (UPP/NER) för att flytta	mellan	
Tractor advanced settings	Contraction of the local division of the	<ul> <li>Bekräfta genom att try</li> </ul>	/cka <b>□ K</b> för att nå inställn	ningar.	
Comoro:	Nono 1 2 Poth	- Ställ in som du önska	r.		
Geometry settings	None 1 2 Botti		ardena, ell'eller ell.		
Geometry settings					
Fig. 151					
Geometry sett	ings	Geor	netry settings	Geon	netry settings
( Wheelbase		( Wheelbase		Wheelbase	
B Rear axle /	2.50 m	B Rear axle /	0.50 m	B Rear axle /	0.50 m
Application point		Application point		Application point	
C axle		axle		G axle	
GPS antenna / Ground		GPS antenna / Ground		GPS antenna / Ground	
GSP antenna /     Longitudinal avla		GSP antenna /		GSP antenna /	
		Longitudinaraxie	Ħ	Longitudinaraxie	Ħ
Fig. 152	ŀ	Fig. 153		Fig. 154	
Geometry set	ings	Geor	netry settings		
(A) Wheelbase		(A) Wheelbase			
Rear axle /		Rear axle /	0.00 m		
Application point		Application point			
GPS antenna / Rear axle	2.50 m	GPS antenna / Rear axle			
GPS antenna / Ground	2.50 m	GPS antenna / Ground			
GSP antenna /	<b></b>	GSP antenna /			
Longitudinal axle		Longitudinal axle			
		(-): Left offset			
		(+): Right offset			
Fig. 155	I	Fig. 156			



#### 5.5.3 Geometriska installeringar (SJÄLVGÅENDE MED FRÄMRE RAMP)



Fig. 161

Fig. 162





Bläddra

, HÖGER)



Öka /minska data





#### 5.5.4 Geometriska installeringar (TRAKTOR MED BOGSERAT REDSKAP/TREPUNKTSLYFT)

sw. hställningarna som visas nedan kommer att bero på vilket system som är installerat (kap.4).



Fig. 167

Fig. 168



F2

0

valt



Bläddra

. HÖGER)

(VÄNSTER /

Bläddra F4 F6 (UPP / ₽ ♠ NER)

Öka /minska data

Bekräfta access ロκ eller dataändringen



#### ANVÄNDARE 5.6

M Punkterna som visas i den här menyn är beroende av vilken slags dator som är ansluten (Delta 80, Bravo 400S eller Ninja).



Datorn har en Alarm-meny (Fig. 170, nåbar från "Home"-menyn genom att trycka F6). Den här

sidan visar alla aktuella meddelanden till operatören. Meddelandena är kategoriserade efter betydelsevikt som Critical alarms, Low priority alarms och Info.

Från menyn **User** är det möjligt att aktivera/ avaktivera akustiska alarm för varje meddelande:

- Acoustic critical alarms (par. 5.6.1).
- Acoustic low priority alarms (par. 5.6.2).
- Acoustic info (par. 5.6.3).
- Steering warning (par. 5.6.4).

### **AKUSTISKA ALARM**

#### Akustiska kritiska alarm 5.6.1



#### 5.6.2 Akustiska lågprioritets-alarm

User : usr00 Acoustic alarms Acoustic critical alarms: Acoustic low priority alarms: Acoustic info: Steering warning: Alarms volume Colidance Offset tolerance: Enable/Disable acoustic signal when a low priority alarm occurs. Fig. 172	Gör det möjligt att aktivera/avaktivera den akustiska signalen när nya <b>Low priority alarms</b> (Fig. 170) aktualiserats. ✔ Signal aktiverad ✔ Signal avaktiverad
---	--

#### Akustisk info 5.6.3



#### 5.6.4 Styrvarning



Gör det möjligt att aktivera/avaktivera den akustiska signalen när operatören måste svänga för att hålla maskinen i rät linje med nästa rad för att undvika obesprutade och dubbelbesprutade ytor mellan två rader. För inställning

av Steering radius, se par. 5.1.14 Arbetsparametrar.



#### 5.6.5 Alarmvolym

User : <i>usr00</i>		
Acoustic alarms		
Acoustic critical alarms:		
Acoustic low priority alarms:		
Acoustic info:		
Steering warning:		Tryck på pilt
Alarms volume	70 %	
Guidance		
Offset tolerance:	10 cm >	
Volume level of the acoustic alarms.		
Fig. 175		

Tryck på piltangenterna för att justera alarmvolym, vänster = sänka, höger =öka.

## VÄGLEDNING (GUIDANCE)

E

#### 5.6.6 Förskjutnings-tolerans



Fig. 176



Fig. 177

Fordonets avvikelse från referenslinjen representeras av LED-stapeln på sidan (inforutan). Varje LED-stapel visar ett avvikelsevärde som korresponderar med det

som installerats i punkten  $\boldsymbol{Offset}$ tolerance (t.ex. 30 cm).

Som visas i exemplet, ökar LED-stapeln progressivt varje tillfälle då avvikelsen når en multipel av 30 cm.



FZ

0



Bläddra

. HÖGER)

(VÄNSTER /

Bläddra -6 (UPP / NER)

Öka /minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen



Avsluta funktionen

eller dataändringen

### JUSTERING AV BAKBELYSNING

#### 5.6.7 Bakbelysning



Autoreduktion on

X Autoreduktion off

De tre punkterna på sidan kontrollerar automatisk dimning av displayens bakbelysning efter en tids inaktivitet DETTA GÄLLER BARA FÖR MENYSKÄRMAR 1 min : Först aktivera punkten Auto reduction för att använda denna funktion, justera sedan fördröjningstid och dimningsprocent.



### PREFERENSER

5.6.8

#### Ladda arbeten selektivt 5.6.9



Fig. 180



Mata in tecken





Bläddra

HÖGER)



Öka /minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen

Avsluta funktionen Esc eller dataändringen



#### **GENERELLA VAL** 5.7

General options					
Language:	English >				
Units of measurement:	Metric >				
Date and time GPS updating:					
Date and time:	Tue 28 Jul 2015 08:27				
GSM					
GSM					
SIM PIN					
Enter PIN	1000				
Language settings.					
Fig 182					

Fig. 182

#### 5.7.1 Språk

Language:	
O Cesky	
Ο Deutsch Ο Ελληνικά	Ställ in datorns språk.
English	Valbara sprak: български, Cesky, Deutsch, English, Español, Francais, Ελληνικά, Magyar, 日本の, Italiano, Nederlands,
O Español	Polski, Portugês, Român, Русский, 中文.
O Français	
O Magyar	
Language settings.	
Fig. 183	

#### 5.7.2 Mätenheter

			Units	of mea	asuren	nent:		
0	Metric							
0	US							
0	Turf							
Me	tric units of r	measurem	nents					

Ställ in enhetens generella inställningar : • Language (par. 5.7.1). • Units of measurement (par. 5.7.2). • Date and time GPS updating (par. 5.7.3).

Joystick keys configuration (par. 5.7.6)

• Date and time (par. 5.7.4). • GSM (par. 5.7.5)

Ställ in datorns mätenheter:

- Metric: km/h, l/ha, l/min, bar, etc...
- US: MPH, GPA, GPM, PSI, etc...
- Turf: MPH, GPK, GPM, PSI, etc...

Fig. 184





valt



Bläddral

HÖGER)

(VÄNSTER /



Öka /minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen



# **AVANCERAD INSTALLATION - "GENERELLA VAL"**

#### GPS-uppdatering - datum och tid 5.7.3

General options		
Language: Units of measurement: Date and time GPS updating: Date and time:	English > Metric > X Tue 28 Jul 2015 08:22 >	
GSM		
SIM PIN		
Enter PIN Enable/Disable date and time updating from G	1000 SPS.	

Fig. 185

#### 5.7.4 Datum och tid



För att konfigurera punkterna i denna meny måste du avaktivera Date and time GPS updating (Fig. 185). Ställ nu in datorns tid.

Fig. 186







Bläddral

HÖGER)



Öka /minska data



↓

5.7.5	GSM		
• GSM	Funktionerna i den	här menyn är tillgän	gliga endast för Delta 80 med 3G-modem (kod 467500).
	General op	tions	
	Language:	English >	
	Units of measurement:	Metric >	
	Date and time GPS updating:		
	Date and time:	Tue 28 Jul 2015 08:29	Gör det möjligt att aktivera/avaktivera 3G-datanätverket.
	GSM		Nätverk aktiverat
	GSM		
	SIM PIN	8	
	Enter PIN	1000	
	Enable/Disable GSM management		
	Fig. 187		

### SIM PIN



## • APN

Gener	al options
GSM	
GSM	
SIM PIN	8
Enter PIN	1000
APN	>
Username	>
Password	>

Gör det möjligt att göra APN-inställning, och att ställa in användarnamn och lösenord.

Fig. 190



F2

Ð



Bläddra

(VÄNSTER/

HÖGER)

Bläddra F6 F4 (UPP/ NER) ♠ ₽

Öka /minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen



### 5.7.6 Konfiguration av joysticktangenter

Joysticken "Explorer" gör det möjligt att direkt kontrollera sprutfunktioner och hydrauliska ramprörelser.

M MENYN VISAS BARA OM JOYSTICKEN "EXPLORER" (KOD 46701801) ÄR ANSLUTEN TILL DATORN. JOYSTICKEN MÅSTE HELT OCH HÅLLET ERSÄTTA KONTROLLPANELEN (BÅDA KAN INTE VARA ANSLUTNA). Instruktioner för installationen och hur man använder joysticken följer med produkten.

### Sida 0, 1a, 1b, 2



AUTO/MAN Rampnivellering

AUTO/MAN Munstycksval

A



0	AUTO/MAN Doseringskontroll	
F	AUTO/MAN Sektionskontroll	
		Huvudventil vippbrytare

Fig. 196

>

SLUT 5.7.6 Konfiguration av joysticktangenter



Ŵ Punkterna som visas i den här menyn är beroende av de grundläggande inställningarna (kap. 4).

### **ENHETSSTATUS**

5.8

Gör det möjligt att kontrollera datorns status och funktion: beskrivningen av de valda punkterna visas på displayen.

# <sup>₩</sup><sup>//</sup>✓Visade punkter är SKRIVSKYDDADE.











Bläddra

, HÖGER)



Öka/minska data



55



### SELETRONSYSTEM

### Seletron-systemets status

Den här menyn har två funktioner:

### • INSTALLATION

Gör det möjligt att följa seletronernas parkopplings-procedur (kap.6 Seletronanslutning).

DIAGNOSTIK

Gör det möjligt att kontrollera varje enskild seletrons anslutning.

 $\mathfrak{M}_{\mathcal{M}}$ utför båda procedurerna med motorn påslagen.

SELETRONANSLUTNINGS-DIAGNOSTIK

### Färgsymboler:

Korrekt funktion.

Seletron svarar inte.

Strömförsörjningsfel på seletronenheter: spänningen lägre än vad som tillåts.

Skärmen i Fig. 199 visar de motsvarande numren.



Du kan, om nödvändigt, upprepa parkopplings-proceduren för varje seletronenhet FÖRE START AV EN NY PARKOPPLING MÅSTE DE TIDIGARE TILLDELADE IDENTIFIKATIONSNUMREN NOLLSTÄLLAS. Använd funktionen Identification numbers reset (par. 5.1.16).

Fig. 199

FORTSÄTTER "EXTERNA SIGNALER" på sida 57 > > >







Bläddra

. HÖGER)

(VÄNSTER /









#### > > 5.8 enhetens status



Radera Bläddra Bläddra Mata in F2 F 1 -8 F6 Avsluta funktionen Bekräfta access Esc valt (VÄNSTER / (UPP / Öka /minska ロκ valt Ð ₽ i eller dataändringen eller dataändringen Par. tecken tecken , HÖGER) NER) data 1.4

```
> > 5.8 Enhetens status
```

FJÄRR	RENHETER		
	Device status	Device status	
	Sections switch panel:	Joystick status $\bigtriangledown$	
	Hydraulic switch panel:		
		Remote devices	Datorn visar de anslutna fiärrenheternas
	IBX100: V2.00011000		firmware-versioner.
	Switchbox: V2.02	Joystick version: 2.0.0	
	Firmware versions	Firmware versions	
	Monitor version: Delta80 2.8.6	Monitor version: Delta80 2.8.0	
Fig. 205	Firmware version of the IBX100 control unit.	Firmware version of the IBX100 control unit.	
FIRMV	VARE-VERSIONER		
	Device status		
	Switchbox: V2.02		
	Eirmuaravarsione		
	Manitary anion: Delta 80.2.8.6		
	Monitor firmware date: 04 May 2016 at 14:20	Datorn visar firmware-versioner.	
	Power data		
	Internal battery voltage: 8.45 v		
	Power supply voltage: 11.88 v		
Fig. 206	Firmware version of the monitor.		
_	LÄGE		
selet			
EFFEK	TDATA		
	Device status		
	Monitor version: Delta80 2.8.6		
	Monitor firmware date: 04 May 2016 at 14:20		
	Power data		
	Internal battery voltage: 8.45 v		
	Power supply voltage: 11.87 v		
	Boom line 1 current: 0.00 A	<ul> <li>Datorn kontrollerar strömförsörjningens status.</li> </ul>	
	Boom line 2 current: 2.24 A		
		FORTSÄTTER "Seletronanslutr	ning" på sidan 59 > > >
Fig. 207	Internal battery voltage level.		
	LÃOS		
SEKTIO	NS-		
EFFEK	TDATA		
	Device status		
	Firmware versions		
	Monitor version: Delta80.2.8.6		
	Monitor firmware date: 04 May 2016 at 14:20		
	Power data		
	Internal battery voltage: 8.79 v	<ul> <li>Datorn kontrollerar strömförsörjningens status.</li> </ul>	
	Power supply voltage: 11.98 v	2 0	
	Sensors and motor valves line current: 2.31 A	ΕΩRTSÄTTER "ΔΝΥΆΝ	IDNING" på sidan 62 > > >
		I UNIDATIEN ETTEN	
Fia 208	internal battery voltage level.		

SLUT 5.8 Enhetens status

"SELETRON-ANSLUTNING"



6

# SELETRON-ANSLUTNING

# FÖLJ NOGA INSTRUKTIONERNA I DET HÄR KAPITLET. VARJE MISSTAG UNDER SELETRON-PARKOPPLING/BYTE AV SELETRON KAN LEDA TILL SYSTEMFEL.

# M INNAN DU FORTSÄTTER, SE TILL ATT DU KAN HÖRA DE AKUSTISKA SIGNALERNA SOM KOMMER FRÅN DATORN I HELL HELL VILLE VI



# W VARNING: ALLA SELETRON-ENHETER MÅSTE INSTALLERAS I FÖLJD FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER (om man ser på rampen bakifrån).

• Upprepa stegen ovan, och anslut alla återstående seletron-enheter från vänster till höger ända till slutet av rampen.

Anslutningsföljd om specialmunstycken används:

Munstycken för "buffertzonen" (par. 7.3.1): börja med att ansluta seletronen för "buffertzonen" som återfinns längst till vänster på rampen; anslut sedan alla "normala" seletroner från vänster till höger, och anslut till sist seletronen för "buffertzonen" längst ut till höger på rampen.

"Staket"-munstycken (par. 7.3.2): börja med att ansluta alla "normala" seletroner från vänster till höger; anslut sedan "staket"-seletronen längst till vänster på rampen, och till sist "staket"-seletronen längst till höger på rampen.

Status of the Seletron system										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
l	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	<	>	] "St	take	t"- 👘	
	munstycken									
								EODT		D







Produkterna levereras med installationsinstruktioner för ventilerna. Se till att enheten är korrekt monterad och tryck tills den låses fast. När kabeln införts i kontakten är seletronen tillsluten. För att undvika att skada de interna komponenterna måste man vara noga med att kontakterna inte är nakna eller felaktigt isatta när man använder eller rengör systemet.

(2)







### Fig. 213

1 Anslut i följd ENDAST SELETRON-MUNSTYCKSHÅLLARE A OCH B, från vänster till höger tills slutet av rampen (kontakt 1 i Fig.213). 2 Börja igen från början: denna gången genom att ansluta SELETRON-MUNSTYCKSHÅLLARE C OCH D, från vänster till höger tills slutet av rampen (kontakt 2).



FORTSÄTTER > > >



Anslut de nya seletron-enheterna: 🙀 Fig. 216, I EN FÖLJD FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER (när man ser på rampen bakifrån).

EFTER ANSLUTNING AV SELETRONEN, VÄNTA UNGEFÄR 4 SEKUNDER TILLS DATORN GER EN AKUSTISK SIGNAL OCH VISAR DEN ANSLUTNA SELETRONENS GRÖNA SYMBOL. FÖRST NU är det möjligt att fortsätta med installeringen av nästa seletron.

Drag åt varje seletron på dess munstyckshållare med en momentnyckel och ett vridmoment på 4,5 Nm/40 Inch/lbs. Alternativt, om du inte har en momentnyckel, drag åt seletron-enheten för hand och se till att det inte finns några läckor.

M ARAG ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON SKADA ELLER FELAKTIG DRIFTSFUNKTION ORSAKAD AV ATT



FORTSÄTTER "ANVÄNDNING" på sidan 63 > > >

# 7 ANVÄNDNING

### 7.1 Kontroller





• Kontroller till ventiler och/eller hydrauliska funktioner med joystick - par. 5.7.6.

Fig. 221

### 7.2 Strömbrytare för kontrollenhetsventiler



Ventilerna kan öppnas/stängas från höger till vänster och vice versa med sektionsströmbrytarna. Långvarigt tryck öppnar/stänger sektionerna på halva rampen.

### Exempel:

### Stängning av en sektion



Som i exemplet här, tryck en gång till vänster för att stänga den första öppna sektionen. Tryck flera gånger för att stänga sektioner i följd.

Öppning av en sektion



Samtidig stängning av sektionerna på halva rampen



Samtidig öppning av sektionerna på halva rampen





SPRAY CONTROL UNI

Som i exemplet här, tryck en gång till höger för att öppna den första stängda sektionen. Tryck flera gånger för att öppna sektioner i följd.

Som i exemplet här, håll strömbrytaren tryckt till vänster för att stänga rampens öppna halva.

Som i exemplet här, håll strömbrytaren tryckt till höger för att öppna rampens stängda halva.

### 7.3 Strömbrytare för hydrauliska ventiler

			$\mathcal{A}$				
Frigör	Blockera	Rampnivellering	Rampnivellering	Öka	Minska	Rampsektion	Rampsektion
rampen	rampen	medurs	moturs	ramphöjden	ramphöjden	rörelse: öppning	rörelse: stängning



### 7.3.1 Funktionen "buffertzon" aktiverad

För vissa besprutningar är det aktuellt med så kallade buffertzoner, där sprutningen måste vara reducerad eller helt avstängd. Vidare så måste till de munstycken som vanligtvis används även installeras specialmunstycken (t.ex.: ASJ AOC) som gör det möjligt att reducera sprutningen och avdriften som ändmunstycken på rampen. Anslutningsproceduren för "buffertmunstycken" är följande: Vänster "buffertmunstycke" (rampen sedd bakifrån), rampmunstycke nr 1, nr 2 o.s.v, höger "buffertmunstycke (rampen sedd bakifrån).



Om den här funktionen aktiveras under grundläggande inställningar (kap.4) är det möjligt att alternativt välja standard- eller specialmunstycken.







Tryck en gång till höger för att aktivera höger "buffert-munstycke" och stänga standardmunstycket. LED blinkar på höger sida.

• Avaktivering av specialmunstycket till vänster (om man ser på rampen bakifrån)



Tryck en gång till höger för att avaktivera vänster "buffert-munstycke" och öppna standardmunstycket. LED på vänster sida slutar blinka och lyser nu stadigt.

• Avaktivering av specialmunstycket till höger (om man ser på rampen bakifrån)





Tryck en gång till vänster för att avaktivera höger "buffert-munstycke" och öppna standardmunstycket. LED på höger sida slutar blinka och lyser nu stadigt.

### MUNSTYCKSVAL MED JOYSTICK II

Proceduren är liknande den för sekventiella kontrollpaneler som beskrevs ovan. Funktionerna som rör aktiveringen av munstycken finns på "MAIN"-sidan. För alla detaljer om användning, se instruktionerna som följer med joysticken.





# ANVÄNDNING

### 7.3.2 Aktivering av funktionen "staket"-munstycke

Genom den här funktionen kan man installera specialmunstycken på rampändarna, som gör det möjligt att att bespruta ytor som standardmunstycken inte når på grund av rampdimensionerna (t.ex staket). Aktiveringen avbryter inte sprutvätsketillförseln till de andra rampmunstyckena. Anslutningen så väl som parkopplingen av seletroner och "staket"-munstycken går till på följande sätt: anslut först alla rampmunstycken, sen det vänstra "staket"-munstycket och sen det högra. Genom att ställa in referenstryck och flöde för "staket"-munstycket är det möjligt att kontrollera vätsketillförseln till alla munstycken efter den inställda doseringen. Sprutområdet för "staket"-munstycket är inkluderat i beräkningen av det behandlade området.



Fig. 223

Om den här funktionen är aktiverad under grundläggande redskapsinställningar (kap.4) är det möjligt att välja mellan standard- och specialmunstycken: **aktiveringen av "staket"-munstycken avbryter inte** vätsketillförseln till de andra rampmunstyckena.

#### MUNSTYCKSVAL MED KONTROLLPANELEN

Aktivering av vänster specialmunstycke (om man ser på rampen bakifrån)





MOTSVÅRANDE BILD PÅ VÄGLEDNINGSSKÄRMEN

• Aktivering av höger specialmunstycke (om man ser på rampen bakifrån)

Tryck en gång till vänster, vänster "staket"-munstycke aktiveras. LED blinkar på vänster sida.



Tryck en gång till höger, höger "staket"-munstycke aktiveras. LED blinkar på höger sida.

· Avaktivering av vänster specialmunstycke (om man ser på rampen bakifrån)





Tryck en gång till höger, vänster "staket"-munstycke avaktiveras. LED på vänster sida slutar blinka och lyser nu stadigt.

· Avaktivering av höger specialmunstycke (om man ser på rampen bakifrån)



Tryck en gång till vänster, höger "staket"-munstycke avaktiveras. LED på höger sida slutar blinka och lyser nu stadigt.

### MUNSTYCKSVAL MED JOYSTICK

Proceduren är liknande den för sekventiella kontrollpaneler som ovan beskrevs. Funktionerna som rör aktivering av munstycken finns på "MAIN"-sidan. För alla detaljer om användning, se instruktionerna som följer med joysticken.



LÄGE SE (ON

ANVÄNDNING

#### 7.4 Vägledningsskärmen (Guidance screen)





Besprutning av ett fält		
Låt oss anta att vi vill bespruta ett fält längs med parallella linjer, men endast en gång har kanterna av fältet besprutats.	<ul> <li>✓ Continue last job</li> <li>✓ Continue last job</li> <li>✓ New job</li> <li>Memories management</li> <li>✓ Resume job</li> <li>Info / Alarms</li> <li>✓ imp00 tra00 usr00</li> <li>14:21</li> </ul>	<ul> <li>Kör till början av det fält som skall besprutas</li> <li>Sätt igång datorn (par. 1.2). Efter självdiagnostik visar datorn "Home"-skärn (Fig. 226).</li> <li>Börja ett nytt arbete, genom funktionen F3 New job (par. 10.3).</li> <li>Skriv in sprutinställningar.</li> </ul>
	SPRUTINSTÄLLNINGAR	
Spraying settings         Image: Start job         Target rate: 123 l/ha >         Nozzles config: [1]         Image: Start job         Fig. 227	Target rate: 0200 l/ha ïg. 228	Dosering - Ställ in doseringen för arbetet (Fig. 228). Tryck □K för att bekräfta arbetet.
Spraying settings         Start job         Target rate:       200 l/ha >         Nozzles config:       [1]       [52] >         Map:       >         Fig. 229       Fig. 229	Select nozzles config           A         B           O         [1]         100           O         [2]         100           O         [2]         100           O         [3]         100           O         [3]         100           O         [4]         100	<ul> <li>Välj munstycks-konfiguration</li> <li>Välj en munstycks-konfiguration från listan (Fig. 230). Med dessa data indikeras vilka munstycken som är installerade på rampens sprutpunkter (förinställda konfigurationer i menyn Spray spots configurations, par. 5.1.1).</li> <li>Tryck □K för att bekräfta.</li> </ul>
Spraying settings         Start job         Target rate:       200 l/ha >         Nozzles config: [4]       🛱 🛱 >         Map:       >         Fig. 231	Select map           57 ceb2         57 ceb2+           ïg. 232         57 ceb2+	Karta Om det finns åtminstone en karta (på internminnet) kan du vä beskrivningskarta för sprutningen. Efter positionen som GPS-mottagaren registrerat kan datorn den lämpliga doseringen för arealen som skall besprutas (par Importera och använda en beskrivningskarta). - Välj en karta från listan (Fig. 232). - Tryck □K för att bekräfta.
Spraying settings         Start job         Target rate:       200 l/ha >         Nozzles config:       [4]       [6]       [6]       >         Map:       >       >       >       >         Fig. 233       Fig. 233       Fig. 233       Fig. 233	0 130 U/ha Mark A ? 10.1 km/h 0.0 bar 0.0 c 10.1 km/h 0.0 bar 0.0 c 10.1 km/h	Börja arbetet - Välj Och tryck □K för att gå till vägledningen.
Filled quantity: -	<ul> <li>I arbetsmenyn, ställ in tankr</li> <li>Börja besprutningen med hj</li> <li>Börja köra längs fältets kant</li> </ul>	nivån med funktionen <b>F3 Tank</b> (par. 11.4). älp av huvudventilskontrollen





# 7.6

Vägledningsskärmen (Guidance screen)





FORTSÄTTNING > > >



Mata in F2 valt tecken

F 1

i





Bläddral

. HÖGER)

(VÄNSTER

Öka /minska data



# "AUTOMATISKA FUNKTIONER" - STRUKTUR

### **AUTOMATISKA FUNKTIONER - STRUKTUR** 8

LÄGE

(ON



För att gå till Automatiska funktioner, starta ett arbete (New job, Resume job, Continue last job, kap. 10 "Home"-menyn); På vägledningsskärmen tryck Auro. När listan är aktiv (Fig. 254), så aktiveras funktionen om man trycker på tangenten på skärmens sida.



Fig. 254

Tabellen nedan listar alla tillgängliga arbetsfunktioner och de korresponderande funktionstangenterna:





FORTSÄTTER "Fördelningsjustering" på sidan 77 > > >





F2

valt





Öka/minska/ data

ロк

Bekräfta access eller dataändringen



LÄGE sele ON TRON

9

# **"AUTOMATISKA FUNKTIONER" - STRUKTUR**

F8

# **AUTOMATISKA FUNKTIONER - STRUKTUR** För att gå till Automatiska funktioner, starta ett arbete (New job, Resume job, 0<u>.</u>0 Continue last job, (kap. 10 "Home"-menyn); På vägledningsskärmen tryck Auro. När listan är aktiv (Fig. 255), aktiveras 200 10.1 funktionen om man trycker på tangenten på skärmens sida. 200 l/ha km/h 3.4 bar 0.1 19 ha 🗾 0.0 -3 FZ Ð i F4 FЗ 0 F5 F6 ISO 02

Fig. 255

Tabellen nedan listar alla tillgängliga arbetsfunktioner och de korresponderande funktionstangenterna:

Ξ

Par.		Par.
9.3	F 1 Manuellt val av MUNSTYCKE A	9.5 F2 ON/OFF Automatisk justering
9.3	Manuellt val av MUNSTYCKE B	9.2 F4 Automatiskt val av munstycke ON / OFF
9.3	F5 Manuellt val av MUNSTYCKE C	9.8 F6 ON/OFF Automatisk sektionsstyrning
9.3	F7 Manuellt val av MUNSTYCKE D	





Radera

valt tecken

F2

Ð

₽ ♠

F4 F6 Bläddra

(UPP / NER)

Bläddra

(VÄNSTER

. HÖGER)

-8

È

Öka /minska data

74

Esc



Ì

ロк
### 9.1 Hur automatiskt munstycksval fungerar (SELETRON-system)

I ett traditionellt system är lantbruksmaskinens hastighet beroende av munstyckenas minimi- och maximitryck och den önskade doseringen. Till exempel, om man sprutar 100 l/ha med ett lila evenfan-munstycke ISO110025 skall den lägsta hastigheten vara 6,9 km/h (motsvarar trycket av 1 bar) medan maxhastigheten skall vara 13,9 km/h (motsvarar ett tryck på 4 bar). Detta kan vara begränsande för både gröda som ska behandlas och maskin.

#### Fältet av möjliga kombinationer mellan munstycken av typen ISO11002 och ISO110025

När automatiskt munstycksval är aktiverat kommer datorn (med hjälp av seletronenheter) aktivera munstyckena eller kombinationen av munstycken i enlighet med den inställda doseringen och körhastigheten.

Det här systemet gör det möjligt att bredda maskinens arbetsområde; i fallet ovan med ISO11002 gul (A) och ISO110025 lila (B) munstycken, som fungerar korrekt vid en hastighet från 5,5 km/h till 24,9 km/h.



Fig. 257

Hastighet (km/h)

I enlighet med den inställda datan och den som registrerats av sensorerna kommer datorn välja den lämpliga munstycks-konfigurationen, hela tiden kontrollerande att:

- spruttrycket förblir inom intervallet som valts för varje enskilt munstycke.

- om mer än en munstycks-konfiguration är möjlig kommer den att väljas vars arbetstryck ligger så nära som möjligt munstyckets arbetsintervall.

- byten av munstycken signifikant reduceras

När man gör inställningar för en ny behandling, se till att koppla

ihop kompatibla munstycken. Till exempel:

Kompatibla munstycken: sprutdosen vid 1 bar med ISO025-munstycke är LÄGRE än sprutdosen vid 5 bar med ISO02-munstycke (Fig. 258).
 Ej kompatibla munstycken: sprutdosen vid 1 bar med ISO05-munstycke är högre än dosen vid 5 bar med ISO02-munstycke (Fig. 259).



På samma sätt skall doseringarna för båda munstyckena vid minimitryck vara LÄGRE än doseringen för högdoserings-munstyckena vid maximitryck.

När man gör inställningarna för en behandling (par. 7.5) kommer datorn automatiskt att kontrollera nivåerna och om förhållandena, som ovan nämns, inte respekteras kommer datorn visa meddelandet "felaktig munstycks-konfiguration".





AUTOMATISK JUSTERING OFF (MANUELL)

#### 9.4 Justering av vätskemängden

Datorn kan kontrollera spridningen av kemikalierna med en automatisk justeringsfunktion (par. 9.5, DEFAULT: ON).

AUTOMATISK JUSTERING ON



9.6 Importera och använda en beskrivningskarta



Datorn kan variera vätskemängden genom att använda data från en "beskrivningskarta", som indikerar den exakta mängden vätska som måste sprutas på fältets varje punkt.

Kartan är skapad med hjälp av en speciell analys- och simuleringsprogramvara. Den korrekta doseringen finns för varje punkt på kartan för att man skall kunna få ett optimalt utbyte från ett fält med minimala kostnader när det gäller material och tid.

För att datorn skall läsa och använda den samlade informationen krävs följande:

 ${
m MM}$  - Beskrivningskartan måste vara i formatet "Shapefile ESRI®".

7- Databasfältet som innehåller indikationer på doseringar för olika ytor måste namnges "Rate".

 - Databasen kan även omfatta andra fält så länge som dessa innehåller endast numeriska värden (närvaron av bokstäver förhindrar att databasen importeras korrekt).

ESRI® is a registered trademark of ESRI, California, USA

Fig. 263

Nu måste du överföra beskrivningskartan från ett av de externa minnena (USB-minne/SD-kort) till datorn.

• Skapa en ny mapp med namnet "maps" på det minne som används.

Spara kartan i mappen.

• Kopiera kartan till internminnet genom menyn Files copy to internal memory > Maps from USB (par. 10.4.4) eller Files copy to internal memory > Maps from SD card (par. 10.4.4).

- Välj en av funktionerna i menyn "Home": F1 Continue last job (par. 10.1), F3 New job (par. 10.3) or F5 Resume job (par. 10.5).
- På skärmen "Börja ett arbete" (Start job) väljer du den önskade beskrivningskartan.
- Fortsätt med arbetet. Efter positionen som registrerats av GPS-mottagaren kommer datorn välja den lämpliga doseringen för arealen som besprutas (Fig. 263).

Om traktorn är på en "vit" fläck på kartan, d.v.s. där det inte kan ges någon doseringsrekommendation stoppar datorn sprutningen genom att styra varje enskild sektion.



### 9.7 Styrning av rampsektioner



Om överlappningen överstiger värdet inställt för **Sections overlapping limit** (par. 5.1.14), kommer datorn varna att de aktuella sprutpunkterna måste STÄNGAS (Fig. 264). Ventilerna stängs genom de aktuella kontrollerna: datorn bekräftar stängningen på displayen. Medan maskinen kör utlöses en signal för varje ventil. När överlappningen korrigerats till att hålla sig inom det inställda intervallet uppmanar datorn att

du skall ÖPPNA de aktuella sprutpunkterna (Fig. 265).

Öppna ventilerna med de relevanta kontrollerna (par. 7.2 or 5.7.6): datorn bekräftar öppningen på skärmen. Medan maskinen kör utlöses en signal för varje ventil.



Öppningssignal

Fig. 264

# AUTOMATISK STYRNING AV SPRUTPUNKTERNA

När överlappningen av EN eller FLERA sprutpunkter är över det inställda värdet för **Sections overlapping limit** (par. 5.1.14) kommer datorn att STÄNGA de aktuella ventilerna (Fig. 266). Det är inte nödvändigt att ingripa med kontrollerna.

Datorn stänger sektionerna automatiskt. Uppehåll i arbetet visas i realtid på displayen.

När överlappningen återgår till inom den inställda intervallen öppnar datorn de aktuella ventilerna automatiskt. Återupptagandet av arbetet visas i realtid på displayen (Fig. 267).



Automatisk sektionsstängning







9.8

F6 Automatisk sektionsstyrning ON/OFF

Aktiverar/avaktiverar automatisk styrning av rampsektioner (DEFAULT: ON).





F2

Ð

Bläddra

HÖGER)

(VÄNSTER /

F8

⇒



#### 10 "HOME"-MENYN (HEM)



Fig. 269

För att komma till menyn, tryck på tangenten Home: väl inne i menyn kommer varje tryckning på en tangent aktivera den motsvarande funktionen. Tabellen nedan beskriver alla menypunkter och motsvarande tangenter:

Ш́а	
Par.	Par.
F 1 Continue last job	10.2 F2 Save job
Fortsätta med senaste arbetet	Spara pågående arbete
10.3 F3 New job	10.4 F4 Memories management
Starta en ny sprutning	Behandla och kopiera data mellan internt och externt minne (USB-minne)
10.5 F5 Resume job	10.7 10.7 F6 Info / Alarms
Aktivera proceduren för att återuppta ett arbete	Arbetsinfo / Alarm
5 <b>F</b> 7	5 <b>K</b>
Välj /skapa inställningar för <b>User</b> , <b>Tractor</b> och <b>Implement</b>	Redigera inställningar för User, Tractor och Implement



F 1

i

valt





Bläddra F6 (UPP / NER) ₽

Öka /minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen

Avsluta funktionen Esc eller dataändringen





F 1 Fortsätta med senaste arbetet

Fortsätter med senaste arbetet.

1 Tryck F1 för att fortsätta med senaste arbetet, från den punkt där arbetet

avbröts. 2 Granska Spraying settings i Fig. 271; modifiera om så behövs.

3 Välj och tryck 🗆 K för att gå till vägledningsläge.

4 Slutför arbetet (Fig. 272).



Fig. 270





Bläddra

HÖGER)

(VÄNSTER/



Öka /minska data







Ett bekräftelse-meddelande visas på displayen när processen är avklarad (Fig. 275). Tryck ESC.

Fig. 275

Successfully saved!



F2

0

valt



Bläddra

. HÖGER)

(VÄNSTER /



F4

♠

Öka /minska data





**2A** Tangenten DK gör det möjligt att gå till startsidan för behandling utan att spara arbetet.

Spraying settings		
• Start job		
Target rate:	200 l/ha	>
Nozzles config: [4]	ISO 04 ISO 05	>
Map:		>

Kontrollera **Spraying settings** i Fig. 278; ändra om så behövs.







F2

Ð

Fig. 278





Bläddra

, HÖGER)

F8

Ē

Öka/minska data





# **MENYN "HOME" - F4 MINNESSTYRNING**



Behandla och kopiera data mellan internt och externt minne (USB-minne / SD-kort).

Gör det möjligt att ladda upp, spara och/eller radera data från datorns minne eller från externminnet; data som rör färdiga arbeten, kartor, maskinkonfigurationer. Alla steg beskrivs i detalj i de följande paragraferna.

När båda minnena är tillgängliga, använd USB-minnet för att utbyta arbetsdata och systemuppdateringar. Detta gäller inte för en dator som BARA har en läsare för SD-kort. De följande paragraferna ger ett exempel på hur man använder ett USB-minne: proceduren är identisk med ett SD-kort.

•	Continue last job	Save job	
+	New job	Memories management	
<b>•</b>	Resume job	Info / Alarms	i
≣			\$



Fig. 279



## 10.4.1 Exportera arbeten

Gör det möjligt att exportera sparad data till ett externminne (USB-minne / SD-kort).

När båda minnena är tillgängliga, använd USB-minnet för att utbyta arbetsdata och systemuppdateringar. Detta gäller inte Ŵ ›för datorer som ENDAST har läsare för SD-kort. De följande paragraferna ger ett exempel på hur man använder ett USBminne: proceduren är identisk med ett SD-kort.



Tryck F4 för att nå Memories management.

### KML till USB / SD-kort



Fig. 280

### Shape till USB / SD-kort



#### Skärmdump till USB / SD-kort



Fig. 282







Bläddra

HÖGER)



Öka /minska data



### 10.4.2 Backup

Gör det möjligt med utbyte av systeminställningar mellan datorn och externminnet.

När båda minnena är tillgängliga, använd USB-minnet för utbyte av arbetsdata och systemuppdateringar. Detta gäller inte för datorer som ENDAST har en läsare för SD-kort. De följande paragraferna ger ett exempel på hur man använder ett USB-minne: proceduren är identisk med ett SD-kort.



Tryck F4 för att komma in i Memories management.

### Skapa en backup-fil på USB1 / SD-kort



#### Ladda backup-fil från USB1/SD-kort



#### Backup

Create backup file on USB1

Load backup file from USB1

Delete all backup files on USB1

Gör det möjligt att radera alla backuper från USB-minnet.

- Välj **Delete all backup files on USB1** (Fig. 284) och tryck □ K. Datorn frågar om du vill bekräfta radering (□K: bekräfta, ESC: avbryt).





Πĸ

Bekräfta access eller dataändringen Avsluta funktionen eller dataändringen

Esc



data

Öka /minska

### 10.4.3 Raderingar av internminne

Gör det möjligt att radera data från datorns internminne. FILER SOM ANVÄNDS JUST NU FÅR INTE RADERAS. Följande paragrafer kommer att använda redskap som ett exempel: samma procedur är giltig för alla övriga fall (traktorer, användare etc.).



Tryck F4 för att komma in i Memories management.



#### 10.4.4 Kopiera filer till internminne

Gör det möjligt att kopiera data från ett externt minne till datorns internminne. Följande data kan kopieras i internminnet:

- Maps from USB / Maps from SD card det är nödvändigt att skapa en mapp "kartor" i externminnet och införa den i filerna för beskrivningskartorna (\*.dbf, \*.shp, \*.shx):

- Tank profiles from USB / Tank profiles from SD card: det är nödvändigt att skapa en "ibx100-tank-profiles"-mapp i externminnet och införa den i filerna för tankprofilen (\*.pro extension) kompatibla med ECU IBX100.

- Upgrade file from USB / Upgrade file from SD card: det är nödvändigt att skapa en "s19"-mapp i externminnet och införa den i uppdateringsfilerna (\*.s19 extension).

När båda minnena är tillgängliga, använd USB-minnet för att utbyta arbetsdata och systemuppdateringar. Detta gäller inte M. ›för datorer som ENDAST har en läsare för SD-kort. De följande paragraferna ger ett exempel på hur man använder ett USBminne: proceduren är identisk med ett SD-kort.





- Välj Maps from USB (Fig. 291) och tryck □ κ. Datorn frågar om du vill bekräfta import. □K: bekräfta, ESC: avbryt - Ett bekräftelse-meddelande (Fig. 292) visas när processen är klar. Tryck ESC. Q VARNING: FILER MED SAMMA NAMN KOMMER ATT SKRIVAS ÖVER.

Fig. 292





F2

Ð





Öka /minska data

Esc



Bläddra

(UPP /

NER)

#### 10.4.5 Uppgradera fjärrenheter

När båda minnena är tillgängliga, använd USB-minnet för att utbyta arbetsdata och systemuppdateringar. Det här gäller inte för en dator som ENDAST har en läsare för SD-kort. De följande paragraferna ger ett exempel på hur man använder USB-minnet: proceduren är identisk med ett SD-kort.

#### Uppgradera fil

Gör det möjligt att uppgradera de enheter som är anslutna till datorn: ECU IBX100 (fjärrkontrollenhet), kontrollpanel, joystick etc. Innan du startar proceduren, kopiera uppgraderingsfilerna till USB-minnet.

- Sätt in USB-minnet i en USB-läsare och anslut den till en dator. Fönstret till höger blir synligt: välj **Open folder to view the files**.

- Fönstret USB- explorer öppnas: skapa en ny mapp och ge den namnet "s19".





FORTSÄTTER

- Välj uppgraderingsfilen och släpp den på fönstret USB- explorer, i mappen kallad "s19".

- Sätt in USB-minnet i dess port på datorn.



Fig. 295



```
> > 10.4.5 Uppgradering av fjärrenheter
```





När båda minnena är tillgängliga, använd USB-minnet för att utbyta arbetsdata och systemuppdateringar. Det här gäller inte för datorer som ENDAST har en läsare för SD-kort.

De följande paragraferna ger ett exempel på hur man använder USB-minnet: proceduren är identisk med ett SD-kort.

Uppgradera firmware	
Gör det möjligt att uppdatera datorns firmware.	
AutoPlay Disco rimovibile (G:) Opzioni generali Apri cartella per visualizzare i file utilizzando Esplora risorse Visualizzare ulteriori opzioni di AutoPlay nel Pannello di controllo	Före man startar proceduren, kopiera uppgraderingsfilerna till USB-minnet. - Sätt in USB-minnet i en USB-läsare och anslut den till datorn. Fönstret till höger syns: Open folder to view the files. - Innehållsfönstret för USB-minnet öppnas.

Fig. 301

- Välj uppgraderingsfilen och släpp den på USB-minnets "explorer"-fönster. VARNING: spara filen i USB-minnets huvudkatalog annars kan inte datorn läsa den.

Beroende på vilken enhet som skall uppdateras kan uppdateringsinnehållet bestå av en eller flera filer. Kopiera alltid alla filer som



Fig. 302

#### Exempel 2



FORTSÄTTER > > >



#### > • Uppgradera datorns firmware

- Sätt in USB-minnet i dess port på datorn.

### KÖR UPPDATERINGEN:

- 1 Välj Upgrade monitor firmware (Fig. 304) och tryck DK. Meddelandet i Fig. 305 visas när processen är avklarad.
- 2 Ta ut USB-minnet från datorn och starta sen om datorn.

Memories management		OM DU VÄLJER UPPDATERINGSFUNKTIONEN ÄR SYSTEMET FÖRINSTÄLLT PÅ ATT
Maps from USB1 Upgrade file from USB1 Remote devices upgrade	Please reboot device to procede with the upgrade	KONFIGURATIONEN. BEROENDE AV HUR KRITISK UPPDATERINGEN ÄR FINNS DET FALL NÄR INSTALLERINGEN KAN HELT RADERA ALLA
Upgrade file:  Upgrade monitor firmware Firmware upgrade of the monitor detected on USB1.	нд. зиъ	FILERNA. SE FILEN "README", SOM FINNS PÅ INSTRUKTIONS-CD:N, FÖR VIDARE DETALJER I DENNA FRÅGA.

Fig. 304

När datorn är på kommer den att kontrollera datan och börja installeringen.

## VARNING: STÄNG INTE AV DATORN OCH BRYT INTE STRÖMMEN UNDER FÖLJANDE STEG!

Fia. 307

När installeringen är färdig startar datorn automatiskt om.



Fia. 306

Om det är nödvändigt, kan man TVINGA FRAM EN KOMPLETT RADERING av alla inställningar och alla

sparade filer. När uppdateringen pågår och innan den är avslutad (innan de färgade staplarna når den högra änden) är det nödvändigt att trycka en gång på knappen F3: ett meddelande syns som talar om att en komplett radering är aktiverad och att systemet kommer bli helt nollställt vid slutet av uppdateringen.



Fig. 309

Fig. 308

För att AVBRYTA FULLSTÄNDIG RADERING, tryck igen F3 innan slutet av uppdateringen: meddelandet visas och systemet kommer att uppdateras utan att all data raderas: meddelandet "komplett radering avaktiverad" visas och systemet uppdateras utan att all data raderas.











Bläddra

, HÖGER)





# MENYN "HOME" - F5 ÅTERUPPTA ARBETE



#### 10.5 F5 Återuppta arbete

Aktiverar proceduren för att återuppta ett tidigare sparat arbete.

1 Tryck F5 för att återuppta ett tidigare arbete från listan över sparade arbeten.

Som för funktionen New job (par. 10.3), om det nuvarande arbetet inte sparats ännu kommer datorn att föreslå användaren att göra så.

2 Välj arbete från listan (Fig. 311) och tryck DK för att bekräfta valet.

2a När ett "gammalt" arbete återupptas ger datorn vägledning genom att återställa de förhållanden som var aktiva när sparandet skedde. Om skärmen Loading options aktiveras (se par. 5.6.9), är det möjligt att välja vilken information som skall laddas (Fig. 312).

3 Kontrollera Spraying settings i Fig. 313; modifiera inställningarna om så behövs.

4 Välj och tryck 🗆 K för att komma till vägledningsläge.

5 Gör arbetet färdigt (Fig. 314).



Öka/minska

data

(UPP /

NER)

(VÄNSTER /

, HÖGER)

valt

tecken

i

valt

tecken

0

Bekräfta access

eller dataändringen

ロк

Avsluta funktionen

eller dataändringen

Par.

1.4

# MENYN "HOME" - F5 ÅTERUPPTA ARBETE



#### 10.6 F5 Återuppta arbete

Aktiverar proceduren för att återuppta ett tidigare sparat arbete.

1 Tryck F5 för att återuppta ett tidigare arbete, från listan med sparade arbeten.

Som för funktionen New job (par. 10.3), om det nuvarande arbetet ännu inte sparats föreslår datorn att så görs.

2 Välj arbete bland de på listan (Fig. 319) och tryck DK för att bekräfta valet.

2a När ett "gammalt" arbete återupptas ger datorn vägledning genom att återställa de förhållanden som var aktiva när sparandet skedde.

Om skärmen Loading options aktiveras (se par. 5.6.9), är det möjligt att välja vilken information som skall laddas (Fig. 320).

3 Kontrollera Spraying settings i Fig. 315; modifiera inställningarna om så behövs.

och tryck □K för att gå till vägledningsläget. 4 Välj 

5 Gör arbetet färdigt (Fig. 316).



Fig. 315

2a	Loading options	
Load		
Applied area:		
Perimeter:		
Reference line	es:	
Points of inter	rest:	
Job data:		

Πĸ

På den här skärmen är det möjligt att aktivera/avaktivera information som finns i minnet sedan du sist sparade .. Värde aktiverat Xärde avaktiverat)

- Välj, en efter en, parametrarna som visas i listan och starta installeringen:
- Applied area om man avaktiverar denna parameter nollställs räknaren.
  - Perimeter om man avaktiverar denna parameter nollställs arealberäknings-räknaren.
- **Reference lines**
- Points of interest (POI)

• Job data om man avaktiverar denna parameter nollställs alla räknare; när man laddar ett arbete sparas ett nytt startdatum och en ny starttid.

# Fig. 316

Fig. 317

3	Spraying settings	
• Start job	1	
Target rate		200 l/ha >
Nozzle:		ISO01 >
Map:		,



#### - Välj Start job... och tryck DK för att gå till Spraying settings. (5) 0.0



Fig. 318

FORTSÄTTER "F6 Info / Alarm" på sidan 94 > > >



valt





Bläddra

, HÖGER)



# MENYN "HOME" - F6 INFO / ALARM





Ð



Bläddra

HÖGER)

(VÄNSTER /

F8

Öka /minska data



#### **ARBETSMENY (JOB MENU)** 11

FЗ Tank

F5

Camera

Fワ Zoom all

11.4

11.6

11.8

Styrning av tankpåfyllning

Visar bilder från anslutna kameror

Översikt över fältet under sprutning

För att nå arbetsmenyn, starta ett arbete (New job, Resume job, Continue last job, kap. 10 "Home"-menyn); på vägledningsskärmen tryck MENU.





Visar GPS-data

- F6 Prescription map 11.7

Översikt över beskrivningskartan som används



Mata in Radera Bläddra Bläddra 1 F2 F 1 F8 F4 F6 Bekräfta access Avsluta funktionen valt valt (VÄNSTER / (UPP/ Öka /minska ロк Esc Ð ₽ i ♠ E) eller dataändringen eller dataändringen Par. tecken tecken , HÖGER) NER) data 1.4

# "ARBETSMENYN" - F1 INFO / ALARM







Bläddra

HÖGER)

(VÄNSTER /

♠







# 11.2 FZ Arbetsdata

Visar arbetsdata.



- På vägledningsskärmen, tryck MENU.
   Tryck F2 för att se arbetsdata (Fig. 325 och Fig. 326).
   Tryck F4 / F6 för att bläddra mellan data.



Fig. 324





FORTSÄTTER "F3 Tanken" på sidan 99 > > >





F8







Bläddra

(UPP /

NER)

F6

₽



# "ARBETSMENYN" - F2 ARBETSDATA



FORTSÄTTER "F3 Tanken" på sidan 99 > > >





8

F2

0



Öka /minska data

Bläddra

(UPP /

NER)

F6

.





# "ARBETSMENYN" - F3 TANKEN



Datorn visar den verkliga mängden vätska i tanken, uppmätt av nivåsensorn.

# • TANKNIVÅ-STATUS: MANUELL / PÅFYLLNINGS-FLÖDESMÄTARE

Datorn beräknar mängden vätska i tanken (genom att behandla arbetsdata), och gör det möjligt att aktivera flera manuella procedurer:

- Fullständig påfyllning efter tankens kapacitet (Fig. 332)
- Nollställning av nivån (Fig. 333)
- Manuell inställning av påfyllningsmängd (Fig. 334)







11.5 <u>F4 GPS-data</u>

Visar GPS-data

Fig. 336



1 På vägledningsskärmen, tryck MENU.

2 Tryck F4 för att se menyn GPS Data Fig. 336). Den här skärmen visar datan som sänts till GPSmottagaren.



GPS Data	
Latitude:	0.00000000 •
Longitude:	0.00000000 •
Altitude:	0 m
DGPS Age:	0 sec
Number of satellites:	0.0
HDOP:	0.0
Roll:	0
Pitch:	0
Latitude of current machine's position.	•

Endast för GPS-mottagarna Smart-Ag Tilt och Smart 6T:s modeller (se ARAG: katalog.)

En beskrivning av den valda datan visas på nedre delen av displayen.



F1 Mata in valt tecken







Öka /minska data













Öka /minska data





101



maskinens nuvarande position.



# "ARBETSMENYN" - F7 ZOOMA IN ALLT





# "ARBETSMENYN" - F7 ZOOMA IN ALLT





Par.

14



### 11.9.1 Hastighetsstatus



Gör det möjligt att aktivera hastighetssimulering för justeringstester även när maskinen står stilla.





# 12 ARBETSFUNKTIONER



För att nå arbetsfunktioner, starta ett arbete (**New job**, **Resume job**, **Continue last job**, kap. 10 "Home"-menyn); På vägledningsskärmen, tryck Func.



Fig. 352

Tabellen nedan listar tillgängliga arbetsfunktioner och de motsvarande funktionstangenterna ( otillgängliga funktioner visas i grått.







12.1 F 1 Dosering

Ändra sprutdoseringen.









0



F8

♦



Öka/minsta data



Par.

1.4

Bläddra

(UPP/ NER)

# "ARBETSFUNKTIONER" - F2 VÄGLEDNINGSLÄGE







Fig. 364

Fig. 365



12.4

Aktiverar proceduren för att beräkna fältytan genom att köra längs med dess ytterkant.



F4 Yta

1 På vägledningsskärmen, tryck Func.

2 Tryck F4 för att starta ytberäkningen (funktionslistan försvinner).

Följande meddelande visas: Field edge side selection, som uppmanar operatören att välja vilken av maskinens sidor som skall användas som referens för att mäta fältets yta.

3 Tryck F3 (Vänster)) eller F4 (Höger): en vit linje visas för att rita fältets ytterkant medan traktorn förflyttar sig (Fig. 367).





Fig. 367

Fig. 366



4 Kör längs med fältets ytterkant eller ytterkanten av den yta du vill mäta. När du är nära punkten där beräkningen börjar, tryck Func. igen. 5 Tryck F4 för att komplettera ytberäkningen (Fig. 368). Datorn kommer att förena start- och slutpunkter och beräkna ytan.

FÄLTETS YTTERKANT PÅ MASKINENS VÄNSTRA SIDA



FÄLTETS YTTERKANT

PÅ MASKINENS HÖGRA SIDA

# Fig. 369

₩ Fältets ytterkant (vit linje) följer de yttersta sektionerna, höger alternativt ✓ vänster. När alla sektionsventilerna är stängda startar fältkanten från ram vänster. När alla sektionsventilerna är stängda startar fältkanten från rampens mitt.

Bläddra







Öka /minska data

Bekräfta access ロк eller dataändringen

Esc



Fig. 370


Vägledning för att återuppta arbete från avbrottspunkten, som tidigare sparats med funktioner "F1 Pause" (par. 12.3.1).



7.0

km/t

2.0

276

Esc

bar

# När du är nära kan du se den på displayen.

1 På vägledningsskärmen, tryck Func. 2 Tryck F5 för vägledning och möjlighet att gå till proceduren för att återuppta arbete vid avbrottspunkten. Den rödlila linjen B i Fig. 371 (som förbinder maskinens position med avbrottspunkten) visar riktningen som skall följas för att nå punkten markerad som A. Displayen visar med denna linje distansen mellan din position och avbrottspunkten (C i Fig. 371). 3 Fortsätt kör och se till att distansen minskar: du närmar dig avbrottspunkten.



**\1**] 4 När du har nått positionen, når värdet av distansen "noll" (Fig. 372): tryck 🛛 K eller ESC för att avsluta proceduren.



□K datorn går tillbaka till att visa vägledningsinfo för arbetet och symbolen raderas.

ESC datorn går tillbaka till att visa vägledningsinfo för arbetet men symbolen sparas.





Bläddra

, HÖGER)

(VÄNSTER/







#### F6 Upprätning

Flyttar det närmaste referensspåret, anpassar det till maskinens position. Den här funktionen är användbar när du behöver justera maskinens riktning under rak färd (till exempel för majs och sockerrör).



1 På vägledningsskärmen, tryck Func.

2 Tryck F6 för att anpassa till den nuvarande positionen.

Det närmaste referensspåret (A i Fig. 373) flyttas och blir i linje med traktorns mitt: alla andra referensspår flyttas därefter. Efter korrigeringen, avvikelsevärdet >2.0> (B) blir 0.0.





När den här funktionen använts är det inte längre möjligt att återställa det ursprungliga referensspåret.



Fig. 374





Bläddra

. HÖGER)

8

È



Esc



#### F7 Nytt AB 12.7

Sparar två punkter A och B på fältet, som datorn använder för att rita en linje som fungerar som referensspår (TO, Fig. 377) för det nuvarande arbetet.

1 På vägledningsskärmen, tryck Func.

2 Kör längs sträckan som du vill använda som referens för arbetet.



- Tryck F7 för att aktivera funktionen: frågan Mark A? uppträder på displayen (Fig. 375). 3 Tryck □K. Displayen visar meddelandet Drive! (Fig. 376).
- 4 Fortsätt kör, när du nått minimiavståndet (30 m / 95.5 ft), kommer frågan Mark B? Tryck □κ.

Referensspåret TO och alla andra spår som skall följas under arbetet framträder på skärmen (Fig. 377).

Vi rekommenderar att du markerar punkterna A och B medan maskinen är i rörelse, vid båda ändarna av en rak M. linje så lång som möjligt: ju längre linjen markerad med punkterna A och B är, desto mindre eventuella fel orsakade av maskinens avvikelse från spåret.





Fig. 375



Fig. 377



 $\mathbb{W}$  När den här funktionen används raderar datorn det tidigare referensspåret  $\mathsf{T0}$ , (om sådant finns) och uppmanar operatören att spara två NYA punkter <mark>A</mark> och <mark>B</mark> på fältet, vilket skapar ett NYTT referensspår.

Punkterna A och B kan markeras endast när maskinen är rörelse. Det tidigare spåret <mark>T0</mark> kan inte återställas.







Bläddra

, HÖGER)



Öka /minska data







Gör det möjligt att välja olika displaylägen. Inkluderar olika funktioner:



12.8.1 F2 Traktor-teman





#### 12.8.2 F4 Sprut-teman



- 1 På vägledningsskärmen, tryck Func.
- 2 Tryck F8 för att se möjliga val.
- 3 Tryck F4 i följd för att bläddra mellan färgkombinationer
- för sprutningen.



#### 12.8.3 FG Displayläge dagtid/natt



På vägledningsskärmen, tryck Func.
 Tryck FB för att se möjliga val.
 Tryck F6 i följd för att växla mellan displayläge dagtid/nattetid.







## 13 UNDERHÅLL/DIAGNOSTIK/REPARATIONER

#### 13.1 Felmeddelanden

MEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN	ORSAK	LÖSNING	ARBETSLÄGE
Drive! Machine stopped	Huvudkontrollen ON med maskinen stoppad	<ul> <li>Starta maskinen</li> <li>Sätt huvudkontrollen på OFF</li> </ul>	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
Connection to ECU not detected!	Kommunikationsproblem mellan datorn och kontrollenheten (ECU).	<ul> <li>Kontrollera anslutningskablarna och kontakterna mellan datorn och kontrollenheten (se instruktionsmanualen)</li> </ul>	
	Kablarna är skadade	• Byt kablar	
	Felaktig koppling mellan mottagare och dator	<ul> <li>Kontrollera anslutningen till mottagaren (se instruktionsmanualen)</li> </ul>	
GPS receiver not connected!	Mottagarens anslutningskabel är skadad	• Byt kabel	
	Mottagaren är skadad	• Byt mottagare	
Insufficient GPS signal quality!	Positionen och antalet satelliter gör inte en tillräcklig körprecision möjlig	• Vänta för en starkare signal	
GPS receiver gives invalid data!	Mottagaren söker efter en kontakt med satelliterna	• Vänta på anslutning	
	Ingen DGPS-signal i arbetsområdet	• Avaktivera DGPS-korrektionen (par. 5.3.1)	
DGPS correction not available!	DGPS söker efter en anslutning	Vänta på anslutning	
	Kräver OmniSTAR <sup>®</sup> -signal	Vänta på OmniSTAR <sup>®</sup> -signal	
Omnistar correction missing!	Den anslutna GPS-mottagaren stöder inte OmniSTAR®-signalen	Avaktivera OmniSTAR <sup>®</sup> -korrektion (par. 5.3.4)	
Activate pump! Missing flowrate Huvudkontrollen ON men nivån är på noll		• Starta pumpen och flytta maskinen	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
	Tanknivån lägre än det inställda reservvärdet	• Fyll tanken (par. 11.4)	Huvudkontroll
Minimum tank level reached!	Minimivärdet felaktigt inställt	Kontrollera reservvärdet (par. 5.1.12)	ON
Maximum tank level reached!	Tanknivån har nått det inställda maximivärdet	Avsluta påfyllningen av tanken (par. 11.4)	
	Trycket når inte det inställda värdet	• Öka körhastigheten	Huvudkontroll ON <sub>+</sub> Automatisk
Automatic regulation blocked!	Gränsen felaktigt inställd	Kontrollera den inställda gränsen (par. 5.1.14)	justering ON

FORTSÄTTER

MEDDELANDE PÅ DISPLAYEN	ORSAK	LÖSNING	ARBETSLÄGE
Invalid signal of the pressure sensor!	Trycksensorns signal utanför det tillåtna intervallet	Kontrollera sensorn, anslutningskabeln och kontakten (se instruktionsmanualen)	
Decelerate! Pressure too high	Trycket överstiger det tillåtna maximivärdet för munstyckena	<ul> <li>Minska körhastigheten.</li> <li>Justera arbetstrycket till den tidigare inställda gränsen för de munstycken som används.</li> <li>Kontrollera det inställda maxtrycket för de munstycken som används (par. 5.1.8).</li> </ul>	Huvudkontroll ON
Accelerate! Insufficient pressure	Trycket når inte minimivärdet för det använda munstycket	<ul> <li>Öka körhastigheten.</li> <li>Justera arbetstrycket till den tidigare inställda gränsen för de munstycken som används.</li> <li>Kontrollera det inställda minimitrycket för de munstycken som används (par. 5.1.8).</li> </ul>	Huvudkontroll ON
Flowmeter out of range!	Flödet utanför det av flödesmätaren tillåtna intervallet	<ul> <li>Anpassa arbetet efter flödesmätarens gränser (hastighet, tryck etc.).</li> <li>Se till att flödesmätarens parametrar är korrekt inställda (par. 5.1.3).</li> </ul>	Huvudkontroll ON
Decelerate! Insufficient flowrate	Vätskeflödet når inte den nivå som krävs för sprutning	<ul> <li>Minska körhastigheten.</li> <li>Se till att flödesmätarens parametrar är korrekt inställda (par. 5.1.3).</li> </ul>	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
Accelerate! Too high flowrate	Vätskeflödet överstiger den nivå som krävs för sprutning	<ul> <li>Öka körhastigheten.</li> <li>Se till att inställningarna i menyn Implement advanced settings (rampbredd, flödesmätare etc. kap.5.1) är korrekta.</li> </ul>	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
Reduce rotation speed!	Antalet varv/min överstiger det inställda maximivärdet	<ul> <li>Minska rotationshastigheten på rörliga delar.</li> <li>Kontrollera konstant-inställningen för varvräknaren (par. 5.1.11).</li> </ul>	
Increase rotation speed!	Antalet varv/min når inte det inställda minimivärdet	<ul> <li>Öka rotationshastigheten på rörliga delar.</li> <li>Kontrollera konstant-inställningen för varvräknaren (par. 5.1.11).</li> </ul>	Huvudkontroll ON
Check nozzles wear status!	Skillnad mellan uppmätt och beräknat flöde (enligt munstycksdata) högre än det inställda värdet	<ul> <li>Kontrollera att det installerade munstycket är identiskt med det på rampen (par. 5.1.1)</li> <li>Byt munstycken.</li> </ul>	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON

FORTSÄTTNING



# UNDERHÅLL/DIAGNOSTIK/REPARATIONER

MEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN	ORSAK	LÖSNING	ARBETSLÄGE
Switch box connection not detected!	Kommunikationsproblem mellan datorn och kontakterna	Kontrollera anslutningskablar och kontakter mellan datorn och strömbrytaren.	
(DELTA 80 / BRAVO 400S ONLY)	Kablarna är skadade	• Byt kablar.	
Joystick connection not detected!	Kommunikationsproblem mellan datorn och joysticken	Kontrollera anslutningskablar och kontakter mellan dator, ECU och joystick.	
Seletron connection failed!	En eller flera sprutpunkter svarar inte	<ul> <li>Identifiera den okända sprutpunkten med menyn:</li> <li>Device status &gt; Status of the Seletron system (par. 5.8)</li> <li>Se till att sprutpunkten är korrekt ansluten.</li> <li>Kontrollera sprutpunktens slang.</li> </ul>	-
		Kontrollera batterinivån.	
Seletron system error!	Låg strömförsörjning på en eller flera sprutpunkter	<ul> <li>Identifiera den okända sprutpunkten med menyn:</li> <li>Device status &gt; Status of the Seletron system (par. 5.8)</li> <li>Kontrollera sprutpunktens slang.</li> </ul>	
Job origin too far away!	Den nuvarande positionen för långt borta från arbetets utgångsplats	Omdefiniera utgångsplatsen	
Incompatible ECU firmware version!	Versionen av ECU firmware är föråldrad	• Uppdatera ECU firmware (par. 10.4.5).	
ECU power supply voltage out of range!	Spänningsförsörjningen ej inom det tillåtna intervallet (9÷16 V)	Kontrollera strömförsörjningen	
External battery power supply missing!	Strömförsörjningen ger ingen spänning alls	Kontrollera strömförsörjningen	
Boom line 1: Too high power consumption!	Strömkabeln till ramp 1 registrerade en hög absorption	Kontrollera seletronen, anslutningskabeln och kontakterna	
Boom line 2: Too high power consumption!         Strömkabeln till ramp 2 registrerade en hög absorption		Kontrollera seletronen, anslutningskabeln och kontakterna	
Regulation line: Too high power consumption!	Strömkabeln till huvud- och regleringsventilen registrerade en hög absorption	Kontrollera ventilen, anslutningskabeln och kontakterna	
Hydraulic line: Too high power consumption!	Strömkabeln som kontrollerar de hydrauliska funktionerna registrerade en hög absorption	Kontrollera ventilen, anslutningskabeln och kontakterna	

SLUT PÅ PAR: 13.1 FELMEDDELANDEN



# TEKNISKA DATA

### 13.2 Felsökning

FEL	ORSAK	LÖSNING		
Diantavan visas inte	Ingen strömförsörjning	Kontrollera strömförsörjnings-anslutningen		
Displayen visas inte	Datorn är avstängd	Tryck på ON		
Ventilkontroller har ingen effekt	Ventilerna inte anslutna	Anslut kontakterna		
En ventil öppnas inte	Ingen strömförsörjning till ventilerna	Kontrollera ventilernas elektriska anslutningar		
Vätskemängden redovisas inkorrekt	Felaktig installering	<ul> <li>Kontrollera rampinstalleringen (par. 5.1.2)</li> <li>Se installeringen av flödesmätarkonstanten (par. 5.1.3)</li> <li>Se installeringen av trycksensorns fulla skala (par. 5.1.5)</li> </ul>		
Den visade körsträckan överensstämmer inte inte med den faktiskt körda	n visade körsträckan överensstämmer inte e med den faktiskt körda			
Den visade mängden sprutad vätska liter/ gal överensstämmer inte med den faktiskt sprutade	Felaktig inställning	Se installeringen av flödesmätarkonstanten (par. 5.1.3)     Kontrollera konfigurationen av munstyckena som     används (par. 5.1.1 - par. 7.5)		
	Felaktig inställning	Se inställningen av doseringen (par. 7.5 - 12.1)     Kontrollera installeringen av rampbredden (par. 5.1.2)		
inställd för automatisk funktion	Systemet inte adekvat för att nå den önskade volymen	<ul> <li>Kontrollera maxtrycksventilens justering</li> <li>Kontrollera att kontrollventilen är adekvat för systemet</li> </ul>		
	Kontrollera ventilerna	<ul> <li>Kontrollera ventilernas funktion</li> </ul>		
	Felaktig installering	• Se installeringen av trycksensorns fulla skala (par.5.1.5)		
Visningen av trycket i realtid inkorrekt	Trycksensorn ej kalibrerad	Utför kalibrering (par. 5.1.16)		
	Trycksensorn felaktigt installerad	Kontrollera anslutningarna till trycksensorn		
	Felaktig installering	Kontrollera installeringen av trycksensorn (par. 5.1.5)		
Trycket i realtid visas inte	Datorn får inga signaler från trycksensorn	Kontrollera anslutningarna till trycksensorn		
	Trycksensorn felaktigt installerad	Kontrollera anslutningarna till trycksensorn		
Visningen av antal varv/min (Rpm) inkorrekt	Felaktig installering	• Se install. av Rpm-sensor-konstanten (par. 5.1.11)		
Antol von/min (Ram) visco ci	Datorn får inga signaler från Rpm-sensorn	Kontrollera anslutningarna till Rpm-sensorn		
Antai vai v/min (Rpm) visas ej	Rpm-sensorn felaktigt installerad	Kontrollera anslutningarna till Rpm-sensorn		



#### 14 TEKNISKA DATA

#### 14.1 Data och mätenheter som visas

Redskap									
Meny	Data		Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden /Noteringar		
	Munstvcken för varie	sprutpunkt			n°	1	2.4 Val under vägledd inställning		
	<u></u>	Munstvcke A				ISO01	,		
	Corutoupkt 1	Munstycke B				Avaktiverat			
	Sprutpurikt	Munstycke C				Avaktiverat			
		Munstycke D				Avaktiverat	_ Munstycke:		
a		Munstycke A				ISO02	ISO01 ISO015 ISO02 ISO025 ISO03 ISO04		
Sprutpunkts-	Sprutpunkt 2	Munstycke B				Avaktiverat			
konfigurationer		Munstycke C				Avaktiverat			
						Avaktiverat	A _ , B _ , _ C _ , _ D _ , _ E _ , _ F		
		Munstycke A				Avalitiveret			
	Sprutpunkt 3	Munstycke B				Avaktiverat			
		Munstycke D				Avaktiverat			
	Sprutpunkt 4 ÷ 20	Manatyoke D				Avaktiverat	-		
			1	1000	cm	50 cm			
	Sprutpunktsmellanrur	n	0.39	393.70	inches	19.68 inches			
Domp	Sektionsnummer		1	13	n°		Variabel inställning definierad av den anslutna kontaktpanelen		
namp- inställningar	Sektion 1 ÷ 13		1	50	n°	4	Antal sprutpunkter för varje sektion		
mətanınıngar	Aktiveringsstatus för sektionerna	Sektion 1 ÷ 13				Aktiverad	Avaktiverad		
						Orion	Orion 4621xA0xxxx, Orion 4621xA1xxxx, Orion 4621xA2xxxx,		
Flödesmätare	Тур					462xxA4xxxx	Wolf 462x2xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x4xxx, Wolf 462x5xxx,		
			1	32000	pls*/l		Wolf 462x7xxx, Other		
	Konstant		4	32000	pls*/gal		-		
	N 41 1 1011 1		0.1	999.9	l/min				
	Minimifiode		0.1	264.1	GPM		<ul> <li>Fasta installningar for varje flodesmatare forutom Other</li> <li></li></ul>		
	Maximivärdo		0.1	999.9	l/min				
	Waximivalue	0.1	264.1	GPM		-			
	Tvp					Orion	Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA6xxxx,		
	. ) P					462xxA4xxxx	Wolf 462x4xxx, Wolf 462x5xxx, Wolf 462x7xxx, Other		
	Konstant			32000	pls*/l		_		
Påfyllnings-			4	32000	pis^/gai		-		
flödesmätare	Minimiflöde		0.1	999.9			<ul> <li>Fasta inställningar för varje flödesmätare förutom Other</li> </ul>		
			0.1	000.0	1/min		-		
	Maximiflöde		0.1	264.1	GPM		-		
	Status					Avaktiverad	Aktiverad		
<b>-</b> .	Тур					466113.200	466113.500, <b>Other</b>		
Trycksensor	Maximitmode		0.1	150.0	bar		Fasta inställning fär varia sonser färstam <b>Other</b>		
	махітітуск		1	2175	PSI		- Fasta installning for varje sensor forutom <b>Other</b>		
Ventiler	Huvudventil	Тур				3-vägs	2-vägs, Ingen Val under vägledd inställning		
		Automatisk stängning				Aktiverad	Avaktiverad Val under vägledd inställning		
		Automatisk stängning				Avaltivorad	Aktivorod		
		av huvudventilen		10					
	Truckroglorings	rasiagningsliu	0.1	1.0	5	1.0 5			
	ventil	Regleringsriktning				Standard	Omvänd		
		Тур				2-vägs	Automatiskt val under vägledd inställning		
	Sektionsventiler	Avstängningstid	0.1	1.0	S	0.3 s			
		Paslagningstid	0.1	1.0	S	0.3 s			

\* pls = puls

FORTSÄTTNING > > >

|--|

Redskap							
Menv	Data		Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
<u></u>	ISO01	Flöde			I/min	0.40 l/min	
					GPM I/min	0.10 GPM	-
	ISO015	Flöde			GPM	0.15 GPM	-
	ISO02	Flöde			I/min GPM	0.80 l/min	-
	ISO025	Flöde			I/min	1.00 l/min	-
		<b></b>			GPM I/min	0.25 GPM 1.20 l/min	-
	ISO03	Flode			GPM	0.30 GPM	-
	ISO04	Flöde			GPM	0.40 GPM	-
	ISO05	Flöde			l/min	2.00 l/min	- - ISO-munstycken - kan inte modifieras
	15006	Flädo			l/min	2.40 l/min	-
	13000	11000			GPM	0.60 GPM	-
	ISO08	Flöde			GPM	0.80 GPM	-
	ISO10	Flöde			 GPM	4.00 l/min	-
	ISO15	Flöde			I/min	6.00 l/min	-
					GPM I/min	1.50 GPM	-
Munstycksdata	ISO20	Flöde			GPM	2.00 GPM	-
	Tryck				bar 	<u>3.0 bar</u> 40 PSI	-
	A	Flöde	0.10	10.00	l/min	1.00 l/min	-
			0.03	2.6	GPM I/min	2.00 l/min	-
	В	Flöde	0.03	2.6	GPM	0.53 GPM	-
	С	Flöde	0.10	2.6	GPM	0.79 GPM	-
	D	Flöde	0.10	10.00	l/min	4.00 l/min	- - Användarmunstycken - anpassningsbara
		<b>F</b> läda	0.03	10.00	l/min	5.00 l/min	-
		Floue	0.03	2.6	GPM I/min	1.32 GPM	-
	F	Flöde	0.03	2.6	GPM	1.59 GPM	-
	Tryck		0.1	50.0 725	bar PSI	5.0 bar 70 PSI	-
			0.1	50.0	bar	Default ISO-mu	unstycken:
	Minimitryck		1.45	725	PSI	- 1.0 ÷ 5.0 bar 15 ÷ 70 PSI	
			0.1	50.0	bar	Default Använd	darmunstycken:
	Maximitryck		1.45	725	PSI	- 2.0 ÷ 10.0 bar 30 ÷ 145 PSI	
Hjulsensor	Konstant		0.01	2000.00	cm/pls*	38.33 cm/pls*	
			0.01	10.00	Inch/pls*	15.09 inch/pls* 1.60 l/min	
"Staket"-	Flöde		0.03	2.6	GPM	0.40 GPM	-
munstycksdata	Tryck		0.1	50.0 725	bar PSI	3.0 bar 40 PSI	-
	Status					Avaktiverad	Aktiverad
Varvräknare	Konstant Minimi rotationshasti	abot	1	999	pls*/rev**	100 pls*/rev**	
	Maximi-rotationshast	ighet	1	10000	rpm	500 rpm	
	Reservnivå		1	2000		150 l	
			1	99999	yai	2000 l	Kan ses endast med påfyllnings-flödesmätare
Tanken	Kapacitet		1	25000	gal	528 gal	aktiverad eller genom <b>manual tank level</b>
	Tankprofil						Kan ses endast med trycksensor aktiverad (val
	Тапкріоні						under vägledd inställning)
	Munstycksalarm	Kontroll munstycksslitage				Avaktiverad	Kan ses ENDAST med <b>trycksensor</b> aktiverad
		Munstycksslitage gräns %	1	50	%	10 %	Kan ses ENDAST med trycksensor aktiverad
		Minimitryck alarm				Avaktiverat	Aktiverat
Alarm		Maximitryck alarm				Avaktiverat	Aktiverat
	Flödesmätar-alarm	Maximiflöde alarm				Avaktiverat	Aktiverat
		Minimirotations-				Avaktiverat	Aktiverat
	Varvräknar-alarm	Maximirotations-				Avalitivorat	Aktivorat
		hastighet alarm				Ανακιίνει άι	

\* pls = puls
\*\* rev = varv



#### > > 14.1 Data och mätenheter som visas

/leny	Data		Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
		Spruthastighetsgräns				Avaktiverat	Aktiverat
			0.4	99.9	km/h	1.0 km/h	
		Minimi-sprutnastignet	0.2	99.9	mph	0.6 mph	
		Tryckregleringsgräns				Avaktiverat	Aktiverat
	Sprutgränser	N dissions all arises and the sele	0.1	99.9	bar	1.0 bar	
		Minimiregieringstryck	1	1449	PSI	15 PSI	
		Flödeskorrektionsfaktor	0.25	4.00		1.00	
		Nivåkerrektionefekter	0.25	4.00	kg/l	1.00 kg/l	
rhote-		NIVAKONEKUONSIAKUO	33.38	534.11	oz/gal	133.53 oz/gal	
arametrar		Överlappningsgräns sektione	er O	100	%	100 %	
aramotrai		Överlappningsgräns omkrets	0	100	%	0 %	
	Automatisk sektions-	Sprutstängnings-fördröjning	0.0	5.0	m	0.0 m	
ko	kontroll		0.00	16.00	ft	0.00 ft	
		Sprutöppning i förväg	0.0	5.0	m	0.0 m	
			0.00	16.00	ft	0.00 ft	
		Styrradie	0.0	20.0	m	0.0 m	
	Väaledning		0.00	65.00	ft	0.00 ft	
	vagiedning	Referenslinje	-100.00	100.00	m	+000.00 m	
		distanskompensation	-328.08	328.08	ft	+000.00 ft	
		Belastningspunkt/	0.00	20.00	m	1.50 m	_
	3-PUNKTSLYFT	anslutningspunkt offset	0.00	64.00	ft	4.92 ft	Traktor med 3-PUNKTSLYFT, val under vägledd
Geometriska inställningar		Belastningspunkt /	-20.00	20.00	m	0.00 m	inställning
		longitudaxel	-64.00	64.00	ft	0.00 ft	-
		Analythinganyuplet/holl	0.00	20.00	m	5.00 m	
		Ansiuiningspunkt/ bakaxel	0.00	64.00	ft	16.40 ft	-
	BOGSERAT		0.00	20.00	m	1.50 m	- Traktor med BOGSERAT REDSKAP, val under vägledd
	REDSKAP	Belastningspunkt / bakaxel	0.00	64.00	ft	4.92 ft	inställning
		Belastningspunkt /	-20.00	20.00	m	0.00 m	<b>_</b>
		longitudaxel	-64.00	64.00	ft	0.00 ft	

GPS-mottaga	ire						
Meny	Data		Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
	A 100	DGPS				Avaktiverad	Aktiverad
	A 100	HDOP alarm	1.0	10.0		4.0	
	Agetor	HDOP alarm	1.0	10.0		4.0	
	Ayolai	Korrektionstyp				Ingen	DGPS
		Tiltkompensation				Avaktiverad	Aktiverad
	Smart-Ag / Smart 6	HDOP alarm	1.0	10.0		4.0	
000		Korrektionstyp				Ingen	DGPS / Omnistar®
GPS-mottagare		Mottagare avancerad Region data				Europa, Afrika	USA -Öst / USA - Centrala / USA - Väst / Sydamerika / Atlanten Väst / Atlanten Öst / Indien / Mellanöstern / Asien / Australien
	NMEA	DGPS				Avaktiverad	Aktiverad
		HDOP alarm	1.0	10.0		4.0	

Traktor							
Meny	Data		Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
Kamera						Ingen	1, 2, Båda
		Liubee	0.50	20.00	m	2.50 m	
		njuibas	0.50	64.00	ft	8.20 ft	
		Bakaxel / anslutningspunkt	0.00	20.00	m	0.50 m	
			0.00	64.00	ft	1.64 ft	
Geometriska	<b>BOGSERAT REDSKAP/</b>	CPS antann / bakaval	-20.00	20.00	m	0.50 m	Traktor med BOGSERAT REDSKAP / 3-PUNKTSLYFT, val
inställningar	3-PUNKTSLYFT	GPS-antenn / Dakaxer	- 64.00	64.00	ft	1.64 ft	under vägledd inställning
	CPS antann / jord	0.00	20.00	m	2.50 m		
	GFS-antenn/joru	0.00	64.00	ft	8.20 ft		
		GSP-antenn / longitudaxel	-8.00	8.00	m	0.00 m	
			-25.00	25.00	ft	0.00 ft	

FORTSÄTTNING > > >

# TEKNISKA DATA

#### > > 14.1 Data och mätenheter som visas

eny	Data	÷	Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
		Livelboo	0.50	20.00	m	2.80 m	
		njuidas	0.50	64.00	ft	9.19 ft	—
		Bakaval / halastninganunkt	0.00	20.00	m	1.50 m	—
		Bakaxei / belastningspunkt	0.00	64.00	ft	4.92 ft	
	SJÄLVGÅENDE MED	CBS antonn / bakaval	-20.00	20.00	m	2.40 m	Självgående MED BAKRE RAMP, val under vägledd
	BAKRE RAMP	GFS-allterill / bakaxei	- 64.00	64.00	ft	7.87 ft	inställning
		CRS antonn / jord	0.00	20.00	m	3.50 m	
		GPS-antenn / jord	0.00	64.00	ft	11.48 ft	
		GPS-antenn / longitudaxel	-8.00	8.00	m	0.00 m	
eometriska			-25.00	25.00	ft	0.00 ft	
ställningar		Hjulbas –	0.50	20.00	m	2.80 m	Självgående <b>MED BAKRE RAMP</b> , val under vägledd inställning
			0.50	64.00	ft	9.19 ft	
		Framaxel / belastningspunkt	0.50	20.00	m	1.50 m	
			0.50	64.00	ft	4.92 ft	
	SJÄLVGÅENDE MED	CBS antonn / bakaval	-20.00	20.00	m	2.40 m	
	FRÄMRE RAMP	GPS-antenn / bakaxei -	- 64.00	64.00	ft	7.87 ft	
		GPS-antenn / jord	0.00	20.00	m	3.50 m	
			0.00	64.00	ft	11.48 ft	
		GSP-antenn / longitudaxel	-8.00	8.00	m	0.00 m	
			-25.00	25.00	ft	0.00 ft	

Användare						
Meny	Data	Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
	Akustiska kritiska alarm				Avaktiverat	Aktiverat
	Akustiska lågprioritets-alarm				Avaktiverat	Aktiverat
Akustiska alarm	Akustisk info				Avaktiverat	Aktiverat
	Styrvarning				Avaktiverat	Aktiverat
	Alarmvolym (DELTA 80 / BRAVO 400S ENDAST)	0	100	%	70 %	
Väglodning	Förskjutningstolerans		100	cm	30	
vagieuning			39	inches	12	
	Meny	0	100	%	100 %	
	"Dag"-läge	0	100	%	100 %	
Bakbelysning	"Natt"-läge	0	100	%	70 %	
styrning	Automatisk reduktion				Aktiverat	Avaktiverat
	Tidsgräns för bakgrundsbelysning	1	20	min	1	
	Reduktionsvärde	0	100	%	70 %	
Preferenser	Ladda ner arbeten selektivt				Avaktiverat	Aktiverat

#### Generella valmöjligheter

Meny	Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
Språk				Engelska	български, Cesky, Deutsch, English, Español, Français, Еλληνικά, Magyar, 日本の, Italiano, Nederlands, Polski, Portugês, Român, Русский, 中文.
Mätenheter				Metrisk	US, Turf
Datum och tid GPS uppdatering				Aktiverat	Avaktiverat
Datum och tid					Synligt ENDAST med Date and time GPS updating avaktiverat

Arbetsdata			
Data		Mått	
Behandlat område	ha	ac	ksqft
Använd mängd vätska	I	gal	gal
Genomsnittlig dosering	l/ha	GPA	GPK
Munstycken			
Beräknad areal	ha	ac	ksqft
Arbetstid	hh:mm	hh:mm	hh:mm
Appliceringstid	hh:mm	hh:mm	hh:mm
Genomsnittlig produktivitet	ha/h	ac/h	ksqft/h
Arbete startdatum	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
Arbete starttid	hh:mm	hh:mm	hh:mm

SLUT PÅ PAR. 14.1 DATA OCH MÄTENHETER SOM VISAS



#### 15 UNDERHÅLL/DIAGNOSTIK/REPARATIONER

#### 15.1 Felmeddelanden

MEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN	ORSAK	LÖSNING	ARBETSLÄGE
Drive! Machine stopped	Huvudkontrollen ON när maskinen har stannat	<ul> <li>Starta maskinen.</li> <li>Avaktivera huvudkontrollen (OFF)</li> </ul>	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
Connection to ECU not detected!	Kommunikationsproblem mellan datorn och kontrollenheten (ECU)	<ul> <li>Kontrollera anslutningskablarna (och kontakterna) mellan datorn och kontrollenheten (se instruktionsmanualen).</li> </ul>	
	Kablarna är skadade	• Byt kabeln	
	Mottagarkabeln felaktigt ansluten till datorn	<ul> <li>Kontrollera anslutningen till mottagaren (se instruktionsmanualen).</li> </ul>	
GPS receiver not connected!	Mottagarkabeln skadad	• Byt kabeln	
	Mottagaren är skadad	Byt mottagare	
Insufficient GPS signal quality!	Positionen och antalet satelliter gör inte det möjligt med bra körprecision	Vänta tills signalen blir starkare	
GPS receiver gives invalid data!	Mottagaren håller på att ansluta sig till satelliten	• Vänta på anslutning	
	Ingen DGPS-signal i arbetsområdet	Avaktivera DGPS-korrektion (par. 5.3.1)	
DGPS correction not available!	DGPS håller på att ansluta	Vänta på anslutning	
	Kräver en OmniSTAR®-signal	<ul> <li>Vänta på OmniSTAR<sup>®</sup>-signal</li> </ul>	
Omnistar correction missing!	Den anslutna GPS-mottagaren stöder inte OmniSTAR®-signalen	<ul> <li>AvaktiveraOmniSTAR<sup>®</sup>-korrektion (par.5.3.4)</li> </ul>	
Activate pump! Missing flowrate	Huvudkontrollen ON men nivån på noll	Starta pumpen och flytta maskinen.	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
	Tanknivån är lägre än det inställda reservvärdet	• Fyll tanken (par. 11.4).	
Minimum tank level reached!	Minimivärdet var inte inställt korrekt	<ul> <li>Kontrollera det inställda reservvärdet (par. 5.1.12)</li> </ul>	ON
Maximum tank level reached!	Tanknivån har nått det inställda maximivärdet	Stoppa påfyllning av tanken (par. 11.4).	
Automatic regulation blocked	Trycket uppnår inte det inställda värdet	• Öka körhastigheten	Huvudkontroll ON + Automatisk
Automatic regulation Diocked:	Gränsen var inte inställd korrekt	Kontrollera den inställda gränsen (par. 5.1.14).	Justering ON
Invalid signal of the pressure sensor!	Signalen från trycksensorn är utanför det tillåtna intervallet	<ul> <li>Kontrollera sensorn, anslutningskabeln och kontakterna (se instruktionsmanualen).</li> </ul>	

FORTSÄTTNING





# UNDERHÅLL/DIAGNOSTIK/REPARATIONER

MEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN	ORSAK	LÖSNING	ARBETSLÄGE
Decelerate! Pressure too high	Trycket överskrider den tillåtna maximinivån för munstycket som används	<ul> <li>Minska körhastigheten.</li> <li>Justera drifttrycket efter de tidigare inställda gränserna för munstyckena som används.</li> <li>Kontrollera det inställda maximitrycket för munstyckena som används (par.5.1.8).</li> </ul>	Huvudkontroll ON
Accelerate! Insufficient pressure	Trycket når inte miniminivån för munstycket som används	<ul> <li>Öka körhastigheten.</li> <li>Justera drifttrycket efter de tidigare inställda gränserna för munstyckena som används.</li> <li>Kontrollera det inställda minimitrycket för munstyckena som används (par.5.1.8).</li> </ul>	Huvudkontroll ON
Flowmeter out of range!	Flödet utanför det tillåtna intervallet som tillåts av flödesmätaren	<ul> <li>Se till att inställningarna passar med flödesmätarens gränser (hastighet, tryck, etc.).</li> <li>Se till att flödesmätarens parametrar är inställda korrekt (par.5.1.3).</li> </ul>	Huvudkontroll ON
Decelerate! Insufficient flowrate	Flödet når inte nivån som krävs för sprutning	<ul> <li>Minska körhastigheten.</li> <li>Se till att flödesmätarens parametrar är korrekt inställda (par.5.1.3).</li> </ul>	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
Accelerate! Too high flowrate	Flödet överskrider nivån som krävs för sprutning	<ul> <li>Öka körhastigheten.</li> <li>Se till att inställningarna i menyn</li> <li>Implement advanced settings (ramp, rampbredd, flödesmätare etc. kap. 5.1) är korrekta.</li> </ul>	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
Reduce rotation speed!	Antalet varv överskrider det inställda maximivärdet	<ul> <li>Minska de rörliga delarnas rotationshastighet.</li> <li>Kontrollera inställningen av varvräknarkonstanten (par.5.1.11).</li> </ul>	
Increase rotation speed!	Antalet varv når inte det inställda minimivärdet	<ul> <li>Öka de rörliga delarnas rotationshastighet.</li> <li>Kontrollera inställningen av varvräknarkonstanten (par.5.1.11).</li> </ul>	Huvudkontroll ON
Check nozzles wear status!	Skillnaden mellan det uppmätta och beräknade flödet (enligt munstycksdatan) är högre än det inställda värdet	<ul> <li>Se till att det valda munstycket också är det som installerats på rampen (par 7.7).</li> <li>Byt munstycken.</li> </ul>	Huvudkontroll ON + Automatisk justering ON
Switch box connection not detected!	Kommunikationsproblem mellan datorn och kontakterna	Kontrollera anslutningskablar och kontakter mellan datorn och strömbrytaren.	
	Kablarna är skadade	• Byt kabeln.	
Joystick connection not detected!	Kommunikationsproblem mellan datorn och joysticken	<ul> <li>Kontrollera anslutningskablar och kontakter mellan datorn, ECU och joysticken.</li> </ul>	
Job origin too far away!	Den nuvarande positionen för långt bort från utgångsplatsen för arbetet.	Omdefiniera utgångsplatsen	
Incompatible ECU firmware version!	ECU firmware-versionen föråldrad	Uppdatera ECU firmware (10.4.5).	
ECU power supply voltage out of range!	Spänningsförsörjningen är inte inom det tillåtna intervallet (9÷16 V)	Kontrollera spänningsförsörjningen.	
External battery power supply missing	Ingen spänningsförsörjning alls	Kontrollera spänningsförsörjningen.	
Regulation line: Too high power consumption!	Strömkabeln som kontrollerar huvudventilen och regleringsventilen registrerade en hög absorption	Kontrollera ventiler, kablar och kontakter.	
Hydraulic line: Too high power consumption!	Strömkabeln som kontrollerar de hydrauliska funktionerna registrerade en hög absorption	Kontrollera ventiler, kablar och kontakter.	



(ON)

#### 15.2 Felsökning

FEL	ORSAK	LÖSNING
Dianlayan aléa inta né	Ingen strömförsörjning	Kontrollera anslutningen.
Displayen slas inte pa	Datorn är avstängd	• Tryck på ON.
Ventilkontrollerna har ingen effekt	Ventilerna är inte anslutna	Anslut kontakterna.
En ventil öppnas inte	Ingen strömförsörjning till ventilerna	Kontrollera ventilernas elektriska anslutningar.
Beräkningen av vätskemängden inkorrekt	Felaktig installering	<ul> <li>Kontrollera installeringen av rampen (par.5.1.2).</li> <li>Se inställningen av flödesmätarkonstanten (par.5.1.3).</li> <li>Se trycksensorns fullskale-inställning (par 5.1.5).</li> </ul>
Den på displayen visade körda sträckan stämmer inte överens med den faktiskt körda	Felaktig installering	<ul> <li>Kontrollera rampinstalleringen (par.5.1.2).</li> <li>Kontrollera redskapets geometri (par. 5.2.1 - 5.2.2 - 5.5.2 - 5.5.3).</li> <li>Kontrollera traktorns geometri (par. 5.5.2 - 5.5.3 - 5.5.4).</li> </ul>
Den på displayen visade mängden vätska stämmer inte med den faktiskt sprutade	Felaktig installering	<ul> <li>Se flödesmätarkonstantens installering (par. 5.1.3).</li> <li>Se det valda munstycket vid uppstart (par.7.7).</li> </ul>
	Felaktig installering	<ul> <li>Se inställningen av doseringen (par. 7.7 - 12.1).</li> <li>Se installeringen av rampbredden (par. 5.1.2).</li> </ul>
Går inte att nå den vätskemängd som är inställd för automatisk funktion	Systemet inte adekvat för den inställda doseringen	Kontrollera maxtryckventilen.     Kontrollera om kontrollventilen är adekvat för systemet.
	Kontrollera ventilernas funktion	Kontrollera ventilerna.
	Felaktig installering	Se trycksensorns fullskaleinställning (par.5.1.5).
Trycket i realtid visas inkorrekt	Trycksensorn inte kalibrerad	Utför kalibreringen (5.1.16).
	Trycksensorn felaktigt installerad	Kontrollera anslutningarna till trycksensorn.
	Felaktig installering	Se installeringen av trycksensorn (5.1.5).
Trycket i realtid visas inte alls	Datorn får inga signaler från trycksensorn	Kontrollera anslutningarna till trycksensorn
	Trycksensorn felaktigt installerad	Kontrollera anslutningarna till trycksensorn.
Varvtalet (rpm) visas inte korrekt	Felaktig installering	• Se installeringen av rpm-sensorkonstanten (5.1.11).
· · · · · · · · ·	Datorn får inga signaler från varvräknarsensorn	Kontrollera anslutningarna till rpm-sensorn.
varvtalet (rpm) visas inte alls	Vanvräknarsonsorn folgktigt installorad	Kontrollora anslutningarna till rom sonsorn



#### 16 TEKNISKA DATA

#### 16.1 Data och mätenheter som visas

Redskap									
Meny	Data		Min	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar		
			1	1000	cm	50 cm			
	Sprutpunktsmellanr	um	0.39	393.70	inches	19.68 inches			
Sektions-	Sektionsnummer	Sektionsnummer		13	n°		Variabel inställning definierad av den anslutna kontaktpanelen		
konfiguration	Sektion 1 ÷ 13		1	50	n°	4	Antal sprutpunkter för varje sektion		
	Aktiveringsstatus för sektionerna	Sektion 1 ÷ 13	Min.         Max.         Mått         DEFAULT         Andra inställbara värden / Noteringar           1         1000         cm         50 cm           0.39         393.70         inches         19.68 inches           1         13         n°         -           1         50         n°         4         Antal sprutpunkter för varje sektion             Aktiverad         Avaktiverad         Orion 4621xA3xxxx, Orion 4621xA1xxxx, Orion 4621xA3xxx, Orion 4621xA3xxx, Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA5xxxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x4xxx, Wolf 462x7xxx, Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA5xxxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x7xxx, Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA5xxxx, Wolf 462x7xxx, Orion 4622xA5xxxx, Wolf 462x7xxx, Orion 4622xA5xxxx, Or	Avaktiverad					
	Тур					Orion 462xxA4xxxx	Orion 4621xA0xxxx, Orion 4621xA1xxxx, Orion 4621xA2xxxx, Orion 4621xA3xxxx, Orion 4622xA5xxxx, Orion 4622xA6xxxx, Wolf 462x2xxx, Wolf 462x3xxx, Wolf 462x4xxx, Wolf 462x5xxx, Wolf 462x7xxx, <b>Other</b>		
Flödesmätare	Konstant		1	32000	pls*/l		_		
1 lodesinatare			4	32000	_pls*/gal		_		
	Minimiflöde		0.1	999.9	l/min		<ul> <li>Fast inställning för varje flödesmätare förutom Other</li> </ul>		
Meny     Da       Sektions- konfiguration     Se Se Sektions- konfiguration     Se Se Se Se Se Se Se Se Ak för       Flödesmätare     Ko Min Ma       Påfyllnings- flödesmätare     Ty Ko Min Ma       Trycksensor     Sta Ty Ma       Trycksensor     Hu Ventiler			0.1	264.1	GPM		5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Meny Sektions- konfiguration Flödesmätare Påfyllnings- flödesmätare Trycksensor Ventiler	Maximiflöde		0.1	999.9					
			0.1	204.1	GEW	Orion	Orion 4622xA5xxxx Orion 4622xA6xxxx		
	Тур					462xxA4xxxx	Wolf 462x4xxx, Wolf 462x5xxx, Wolf 462x7xxx, <b>Other</b>		
۲ - Påfyllnings flödesmätare M		Konstant		32000	pls*/l				
	Konstant		4	32000	pls*/gal				
Paryinings-	Minimiflöde		0.1	999.9	l/min		– – Fast inställning för varie flödesmätare förutom <b>Other</b>		
liouesinatare				264.1	GPM				
	Maximiflöde		0.1	999.9	l/min		_		
			0.1	264.1	GPM		A1.0 1		
	Status					Avaktiverad	Aktiverad		
Trycksensor	тур		0.1	150.0	hor	400113.200	400113.500, <b>Other</b>		
	Maximitryck		1	2175	PSI		<ul> <li>Fast inställning för varje sensor förutom Other</li> </ul>		
		Тур				3-vägs	2-vägs, Ingen Val under vägledd inställning		
Flödesmätare Påfyllnings- flödesmätare Trycksensor Ventiler	Huvudventil	Automatisk stängning av sektionsventiler				Aktiverat	Avaktiverat Val under vägledd inställning		
) (		Automatisk stängning av huvudventilen				Avaktiverat	Aktiverat		
ventiler		Påslagningstid	0.1	1.0	S	1.0 s			
Flödesmätare Påfyllnings- flödesmätare Trycksensor Ventiler	Tryckreglerings- ventil	Regleringsriktning				Standard	Omvänd		
		Тур				2-vägs	Automatiskt val under vägledd inställning		
	Sektionsventiler	Avstängningstid	0.1	1.0	S	0.3 s			
		Påslagningstid	0.1	1.0	S	0.3 s			

\* pls = puls

FORTSÄTTNING > > >

#### >> 16.1 Data och mätenheter som visas

Redskap										
Meny	Data		Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar			
	ISO01	Elöde			l/min	0.40 l/min				
	10001	1 1000			GPM	0.10 GPM	-			
Redskap         Meny         Munstycksdata         Munstycksdata         Hjulsensor         Varvräknare         Tanken         Alarm	ISO015	Flöde			I/min 	0.60 l/min	-			
					 I/min	0.80 l/min	-			
	ISO02	Flöde			GPM	0.20 GPM	-			
Redskap         Meny       D         Munstycksdata       Image: Comparison of the system of the s	ISON25 Elöde				I/min	1.00 l/min	-			
					GPM	0.25 GPM	-			
	ISO03	Flöde			GPM	0.30 GPM	-			
	15004	Flöde			I/min	1.60 l/min	-			
	13004	11000			GPM	0.40 GPM	-			
	ISO05	Flöde			GPM	0.50 GPM	- ISO-munstycken - kan inte modifieras			
	18006	Гläda			I/min	2.40 l/min	-			
	15000	FIDUE			GPM	0.60 GPM	-			
	ISO08	Flöde			I/min	3.20 I/min	-			
					 I/min	4.00 l/min	-			
	ISO10	Flöde			GPM	1.00 GPM	-			
	ISO15	Flöde			l/min	6.00 l/min	-			
					GPM	1.50 GPM	-			
Munstycksdata	ISO20	Flöde			GPM	2.00 GPM	-			
	Tayok				bar	3.0 bar	-			
	Пуск				PSI	40 PSI	-			
	Α	Flöde	0.10	10.00		1.00 l/min	-			
		<b>E</b> (n) (	0.03	10.00	l/min	2.00 l/min	-			
	В	Flöde	0.03	2.6	GPM	0.53 GPM	-			
	С	Flöde	0.10	10.00	l/min	3.00 l/min	-			
			0.03	2.6	GPM	<u>0.79 GPM</u> 4 00 l/min	-			
	D	Flöde	0.03	2.6	GPM	1.06 GPM	<ul> <li>Användarmunstycken - anpassningsbara</li> </ul>			
	E	Flöde	0.10	10.00	l/min	5.00 l/min	-			
			0.03	2.6	GPM	1.32 GPM	-			
	F	Flöde	0.03	2.6	GPM	1.59 GPM	-			
	Tryck		0.1	50.0	bar	5.0 bar				
	Minimitrack		1.45	725	PSI	70 PSI	aatualuan			
			0.1	50.0	bar	Default ISO-mu - 10 ÷ 5 0 bar	unstycken:			
	Will infinite yok		1.45	725	PSI	15 ÷ 70 PSI				
			0.1	50.0	bar	Default Använd	darmunstycken:			
	Maximitryck		145	725	PSI	2.0 ÷ 10.0 bar				
			0.01	2000.00	) cm/pls*	38 33 cm/nls*				
Hjulsensor	Konstant		0.01	780.00	inch/pls*	15.09 inch/pls*				
	Status					Avaktiverad	Aktiverad			
Varvräknare	Konstant		1	999	pls*/rev**	100 pls*/rev**				
, and that an a	Minimi-rotationshastic	ghet	1	10000	rpm	100 rpm				
	Maximi-rotationsnasti	gnet	1	2000	rpm	150 l				
	Reservnivå		1	500	gal	40 gal				
Munstycksdata			1	99999	I	2000 I	Syns bara om <b>påfyllnings-flödesmätaren</b> är			
	Kapacitet		1	25000	gal	528 gal	aktiverad eller genom manual tank level source			
					9	g	(val under vägledd installning)			
	Tankprofil						under vägledd inställning).			
		Munatvakaalitaga kantrall				Avaktivarat	Aktiverat			
						Avaktiverat	Syns ENDAST med trycksensorn aktiverad			
	Munstycksalarm	Munstycksslitage gräns %	1	50	%	10 %	Syns ENDAST med trycksensorn aktiverad			
		Minimitryck-alarm				Avaktiverat	Aktiverat			
A I		Maximitryck-alarm				Avaktiverat	Aktiverat			
Alarm		Minimiflödes-alarm				Avaktiverat	Aktiverat			
		Maximiflödes-alarm				Avaktiverat	Aktiverat			
		Minimirotations-				Avaktiverat	Aktiverat			
	Varvräknar-alarm	Maximirotations-								
		hastighet alarm				Avaktiverat	Aktiverat			

\* pls = puls
\*\* rev = varv

FORTSÄTTNING > > >



>> 16.1 Data och mätenheter som visas

Meny     Data       Sprutgränser       Arbets- parametrar       Automatisk sek kontroll       Vägledning       TREPUNKTSI       Geometriska inställningar       BOGSERAT REDSKAP       GPS-mottagare       Meny     Data       A100       AgStar       GPS-mottagare       Smart-Ag / Sm       NMEA       Traktor       Meny       Data	gränser N F N	Spruthastighetsgräns Ainimi-spruthastighet Tryckregleringsgräns Ainimi-regleringstryck Flödeskorrektionsfaktor	Min.					
Arbets- parametrar Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS Geometriska inställningar BOGSERAT REDSKAP BOGSERAT REDSKAP GPS-mottagare Meny Data A100 AgStar GPS-mottagare Smart-Ag / Sm Smart-Ag / Sm NMEA	gränser N F N Č Č	Spruthastighetsgräns Ainimi-spruthastighet Fryckregleringsgräns Ainimi-regleringstryck Flödeskorrektionsfaktor		Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar	
Arbets- barametrar Arbets- barametrar Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS BOGSERAT BOGSERAT REDSKAP BOGSERAT GPS-mottagare Meny Data A100 AgStar GPS-mottagare GPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA	gränser T F N Č	Vinimi-spruthastighet Fryckregleringsgräns Vinimi-regleringstryck Flödeskorrektionsfaktor				Disabled	Aktiverad	
Arbets- barametrar Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS Bogserat ReDSKAP GPS-mottagare Aluo Automatisk sek kontroll Vägledning Bogserat ReDSKAP	gränser N F N	Tryckregleringsgräns /linimi-regleringstryck Tlödeskorrektionsfaktor	0.4	99.9	km/h	1.0 km/h		
Sprutgränser Arbets- barametrar Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS BOGSERAT REDSKAP GPS-mottagare Anoo AgStar GPS-mottagare SPS-mottagare SPS-mottagare Anoo AgStar SPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA	gränser N F	Ainimi-regleringstryck				Disabled	Aktiverad	
Arbets- parametrar Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS Bogserat REDSKAP GPS-mottagare Ano Ano AgStar GPS-mottagare SPS-mottagare SPS-mottagare Ano Ano Ano Ano Ano Ano AgStar SPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA	F N	Flödeskorrektionsfaktor	0.1	99.9	bar	1.0 bar		
Arbets- parametrar Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS BogserAT REDSKAP GPS-mottagare Meny Data A100 AgStar GPS-mottagare Smart-Ag / Sm Smart-Ag / Sm NMEA	F N Č	Flödeskorrektionsfaktor	1	1449	PSI	15 PSI		
Arbets- barametrar Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTSI BOGSERAT REDSKAP GPS-mottagare Meny Data A100 AgStar GPS-mottagare Smart-Ag / Sm Smart-Ag / Sm NMEA	N Č		0.25	4.00		1.00		
Arbets- parametrar Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS BogserAT REDSKAP GPS-mottagare Ano Aloo AgStar GPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Meny Data Ano AgStar	Ċ	Vivåkorrektionsfaktor	0.25	4.00	kg/l	1.00 kg/l		
Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS Beometriska nställningar BOGSERAT REDSKAP Meny Data A100 AgStar GPS-mottagare Smart-Ag / Sm Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Meny Data	č	Överlappningsgräns sektione	33.38 er 0	100	oz/gai	133.53 oz/gai		
Automatisk sek kontroll Vägledning TREPUNKTS Beometriska nställningar BOGSERAT REDSKAP Altoo AgStar GPS-mottagare SPS-mottagare SPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Meny Data Kamera	C C	Överlappningsgräns kant	0	100	%	0 %		
kontroll Vägledning TREPUNKTS Geometriska nställningar BOGSERAT REDSKAP GPS-mottagare A100 AgStar GPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Meny Data Camera	natisk sektions-	Sprutstängnings-fördröining	0.0	5.0	m	0.0 m		
Vägledning       Vägledning       TREPUNKTSI       Bogserat       Bogserat       REDSKAP       Meny     Data       A100       AgStar       GPS-mottagare       Smart-Ag / Sm       Smart-Ag / Sm       NMEA       Traktor       Meny       Data			0.00	16.00	ft	0.00 ft		
Vägledning         Vägledning         TREPUNKTSI         Bogserat         Bogserat         ReDSKAP         Al00         AgStar         SPS-mottagare         Al00         AgStar         SPS-mottagare         SPS-mottagare         Managara         SPS-mottagare         Smart-Ag / Sm         NMEA         Traktor         Kamera	S	Sprutöppning i förväg	0.0	5.0		0.0 m		
Vägledning       Geometriska nställningar       BOGSERAT REDSKAP       GPS-mottagare       A100       AgStar       GPS-mottagare       SPS-mottagare       SPS-mottagare       SPS-mottagare       Smart-Ag / Sm       NMEA       Traktor       Kamera	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00	20.0	m	0.00 ll		
Vägledning       TREPUNKTSI       Geometriska iställningar       BOGSERAT REDSKAP       GPS-mottagare       A100       AgStar       SPS-mottagare       SPS-mottagare       SPS-mottagare       SPS-mottagare       SPS-mottagare       SPS-mottagare       Smart-Ag / Sm       NMEA       Traktor       Kamera	5	Styrradie	0.00	65.00	ft	0.00 ft		
GPS-mottagare  Ieny Data  SPS-mottagare  SPS-mottagare  SPS-mottagare  Smart-Ag / Sm  NMEA  Traktor  Ieny Data	dning –	Referenslinje	-100.00	100.00	m	+000.00 m		
Beometriska   iställningar   BOGSERAT   REDSKAP     GPS-mottagare   Ieny   Data   A100   AgStar   SPS-mottagare   SPS-mottagare   SPS-mottagare   Smart-Ag / Sm   NMEA   Traktor   Ieny   Data	d	listanskompensation	-328.08	328.08	ft	+000.00 ft		
TREPUNKTSI Beometriska Iställningar BOGSERAT REDSKAP GPS-mottagare Ieny Data A100 AgStar SPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Ieny Data International International Internatione International Int	E	Belastningspunkt/	0.00	20.00	m	1.50 m		
Beometriska Iställningar BOGSERAT REDSKAP GPS-mottagare Ieny Data A100 AgStar IPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Ieny Data amera	PUNKTSLYFT	Inslutningspunkt offset	0.00	64.00	ft	4.92 ft	Traktor med <b>3-PUNKTSLYFT</b> , val under	
Geometriska hställningar GPS-mottagare Meny Data A100 AgStar GPS-mottagare SPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Meny Data Camera	E	Belastningspunkt /	-20.00	20.00	m	0.00 m	vägledd installning	
BOGSERAT REDSKAP  GPS-mottagare  Aeny Data  A100  AgStar  GPS-mottagare Smart-Ag / Sm  NMEA  Traktor Aeny Data Camera		ungitudaxei	-64.00	20.00	π m	0.00 π		
BOGSERAT REDSKAP	A	Anslutningspunkt / bakaxel	0.00	64.00	ft	16 40 ft	-	
REDSKAP         GPS-mottagare         A100       AgStar         GPS-mottagare       Smart-Ag / Sm         Smart-Ag / Sm       Smart-Ag / Sm         GPS-mottagare       Smart-Ag / Sm	SERAT		0.00	20.00	m	1.50 m	- Traktor med <b>BOGSERAT REDSKAP.</b> val under vägledd	
GPS-mottagare         Anon       Anon         AgStar       AgStar         SPS-mottagare       Smart-Ag / Sm         Meny       NMEA         Traktor       Camera	SKAP	Belastningspunkt / bakaxel	0.00	64.00	ft	4.92 ft	inställning	
GPS-mottagare         Anon       Anon         AgStar       AgStar         GPS-mottagare       Smart-Ag / Sm         GPS-mottagare       Smart-Ag / Sm         Meny       Data         Xamera       Data	Ē	Belastningspunkt/	-20.00	20.00	m	0.00 m	-	
GPS-mottagare       Meny     Data       A100     AgStar       AgStar     Smart-Ag / Sm       SPS-mottagare     Smart-Ag / Sm       Meny     NMEA       Traktor     Data       Kamera     Smart-Ag / Sm	lo	ongitudaxel	-64.00	64.00	ft	0.00 ft		
Meny     Data       A100     AgStar       GPS-mottagare     Smart-Ag / Sm       GPS-mottagare     Smart-Ag / Sm       MEA     NMEA								
Meny     Data       A100       AgStar       GPS-mottagare       Smart-Ag / Sm								
A100 AgStar GPS-mottagare Smart-Ag / Sm MEA Traktor Veny Data Kamera			Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar	
AgStar SPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Meny Data Camera	L 	JGPS				Avaktiverad	Aktiverad	
AgStar GPS-mottagare Smart-Ag / Sm MEA Traktor Meny Data Kamera			1.0	10.0		4.0		
GPS-mottagare Smart-Ag / Sm MEA Traktor Meny Data Kamera	ar –	100P alarm	1.0	10.0		4.0	DGBS	
SPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Meny Data Camera	л Т	Tiltkompensation				Avaktiverat	Aktiverat	
SPS-mottagare Smart-Ag / Sm NMEA Traktor Meny Data Kamera	÷	IDOP alarm	1.0	10.0		4.0		
SPS-mottagare Smart-Ag / Sm 	ĸ	Korrektionstyp				Ingen	DGPS / Omnistar®	
Smart-Ag / Sm 	-					0	USA - Öst / USA - Centrala / USA - Väst / Sydamerika / Atlante	
NMEA Traktor Meny Data Camera	t-Ag / Smart 6	/ottagare					Väst / Atlanten Öst / Indien / Mellanöstern / Asien / Australie	
NMEA Traktor Jeny Data Kamera		avancerad Region				Europa, Afrika		
NMEA Traktor Data Kamera	a	etel						
NMEA Traktor Meny Data Kamera	a d	lata						
Traktor Meny Data Kamera	a d	iaia				Avaktiverat	Aktiverat	
Traktor Ieny Data Camera	a d A	DGPS		10.0		4.0		
Traktor Meny Data Kamera	a d A <u>E</u> F	DGPS HDOP alarm	1.0					
Meny Data Kamera	a d 4 <u>–</u> H	DGPS IDOP alarm	1.0					
(amera	a d	DGPS HDOP alarm	1.0					
	a d A <u>E</u> F	DGPS IDOP alarm	1.0 Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar	
	a d A <u>Ľ</u> F	DGPS IDOP alarm	1.0 Min.	Max.	Mått 	DEFAULT Ingen	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda	
	a d 4 <u>– –</u> – – – – – – – – – – – – – – – – – –	DGPS 1DOP alarm	1.0 Min.  0.50	Max.  20.00	Mått  m	DEFAULT Ingen 2.50 m	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda	
	a d 4 <u>-</u> 	DGPS IDOP alarm	1.0 Min.  0.50 0.50	Max.  20.00 64.00	Mått  m ft	DEFAULT Ingen 2.50 m 8.20 ft	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda -	
eometriska ROGSERALPED	a d 4 <u>-</u> - E	DGPS IDOP alarm Ijulbas Bakaxel / anslutningspunkt	1.0 Min.  0.50 0.50 0.00 0.00	Max.  20.00 64.00 20.00 64.00	Mått  m ft m	DEFAULT Ingen 2.50 m 8.20 ft 0.50 m 164 ft	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda - -	
nställningar 3-PUNKTSLYFT		JGPS JDOP alarm Julbas Bakaxel / anslutningspunkt	1.0 Min.  0.50 0.50 0.00 0.00 -20.00	Max.  20.00 64.00 20.00 64.00 20.00	Mått  m ft m ft	DEFAULT Ingen 2.50 m 8.20 ft 0.50 m 1.64 ft 0.50 m	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda - - - - - Traktor med BOGSERAT REDSKAP / 3-PLINKTSLVET V	
0	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	JGPS JDOP alarm Julbas Bakaxel / anslutningspunkt	1.0 Min.  0.50 0.50 0.00 0.00 -20.00 - 64.00	Max.  20.00 64.00 20.00 64.00 20.00 64.00	Mått  ft m ft ft ft	DEFAULT Ingen 2.50 m 8.20 ft 0.50 m 1.64 ft 0.50 m 1.64 ft	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda - - - - - - - - - - - - -	
	A E A E RAT REDSKAP/ TSLYFT -	Hulta DGPS HDOP alarm Hjulbas Bakaxel / anslutningspunkt GPS-antenn / bakaxel	1.0 Min.  0.50 0.50 0.00 0.00 -20.00 - 64.00 0.00	Max.  20.00 64.00 20.00 64.00 20.00 64.00 20.00	Mått  ft m ft ft ft m	DEFAULT Ingen 2.50 m 8.20 ft 0.50 m 1.64 ft 0.50 m 1.64 ft 2.50 m	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda - - - - - Traktor med BOGSERAT REDSKAP / 3-PUNKTSLYFT, v under vägledd inställning	
	A E RAT REDSKAP/ CSLYFT - C	Hulta DGPS HDOP alarm Hjulbas Bakaxel / anslutningspunkt GPS-antenn / bakaxel	1.0 Min.  0.50 0.00 0.00 -20.00 -64.00 0.00 0.00	Max.              20.00           64.00           20.00           64.00           20.00           64.00           20.00           64.00           20.00	Mått  ft m ft ft ft ft ft	DEFAULT Ingen 2.50 m 8.20 ft 0.50 m 1.64 ft 0.50 m 1.64 ft 2.50 m 8.20 ft	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda - - - - - - - - - - - - -	
	A E RAT REDSKAP/ ISLYFT - C	JGPS JDOP alarm Julbas Bakaxel / anslutningspunkt GPS-antenn / bakaxel GPS-antenn / jord GSP-antenn / longitudaxel	1.0 Min.  0.50 0.00 0.00 -20.00 -64.00 0.00 0.00 -64.00 0.00 -68.00	Max.              20.00           64.00           20.00           64.00           20.00           64.00           20.00           64.00           20.00           64.00           8.00	Mått  m ft m ft m ft m ft m	DEFAULT Ingen 2.50 m 8.20 ft 0.50 m 1.64 ft 0.50 m 1.64 ft 2.50 m 8.20 ft 0.00 m	Andra inställbara värden / Noteringar 1, 2, Båda - - - - - - - - - - - - -	

FORTSÄTTER > > >



- -

# **TEKNISKA DATA**

#### > > 16.1 Data och mätenheter som visas

Iraktor							
Meny	Data		Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
		Liulee	0.50	20.00	m	2.80 m	
		Hjubas	0.50	64.00	ft	9.19 ft	
		Bakavel / belastningspunkt	0.00	20.00	m	1.50 m	_
			0.00	64.00	ft	4.92 ft	_
SJÄLVGÅENDE MED BAKRE RAMP	GPS-antenn / bakavel	-20.00	20.00	m	2.40 m	_ Självgående MED BAKRE RAMP, val under vägledd	
		-64.00	64.00	ft	7.87 ft	_ inställning	
		GPS-antenn / iord	0.00	20.00	m	3.50 m	_
			0.00	64.00	ft	11.48 ft	_
		GSP-antenn / longitudaxel	-8.00	8.00	m	0.00 m	_
Geometris	ka		-25.00	25.00	ft	0.00 ft	
inställning	ar	Hiulbas	0.50	20.00	m	2.80 m	_
			0.50	64.00	ft	9.19 ft	_
		Frontaxel / belastningspunkt	0.50	20.00	m	1.50 m	_
			0.50	64.00	ft	4.92 ft	
	SJÄLVGÅENDE MED	GPS-antenn / bakaxel	-20.00	20.00	m	2.40 m	_ Självgående MED FRÅMRE RAMP, val under vägledd
	FRAMRE RAMP		-64.00	64.00	ft	7.87 ft	inställning
		GPS-antenn / iord	0.00	20.00	m	3.50 m	_
			0.00	64.00	ft	11.48 ft	_
		GSP-antenn / longitudaxel	-8.00	8.00	m	0.00 m	_
			-25.00	25.00	ft	0.00 ft	

Användare						
Meny	Data	Min.	Max.	Mått	DEFAULT	Andra inställbara värden / Noteringar
	Akustiska kritiska alarm				Avaktiverat	Aktiverat
	Akustiska lågprioritets-alarm				Avaktiverat	Aktiverat
Akustiska alarm	Akustisk info				Avaktiverat	Aktiverat
	Styrvarning				Avaktiverat	Aktiverat
	Alarmvolym (DELTA 80 / BRAVO 400S ENDAST)	0	100	%	70 %	
Väglodning	Förskiutningstelerens	3	100	cm	30	
vagieuning		1	39	inches	12	
Akustiska alarm A S Vägledning F Bakbelysning " styrning A	Meny	0	100	%	100 %	
	"Dag" - läge	0	100	%	100 %	
Bakbelysning	"Natt" - läge	0	100	%	70 %	
styrning	Automatisk reduktion				Aktiverat	Avaktiverat
	Tidsgräns för bakgrundsbelysningen	1	20	min	1	
	Reduktionstid	0	100	%	70 %	
Preferenser	Ladda arbete selektivt				Avaktiverat	Aktiverat

# Generella valmöjligheter

Meny	Min.	Max.	Max. Mått DEFAULT Andra inställbara värden / Noteringar		Andra inställbara värden / Noteringar
Språk			български, Cesky, Deutsch, English, Español Engelska Ελληνικά, Magyar, 日本の, Italiano, Nederland Portugês, Român, Русский, 中文.		български, Cesky, Deutsch, English, Español, Français, Еλληνικά, Magyar, 日本の, Italiano, Nederlands, Polski, Portugês, Român, Русский, 中文.
Mätenheter				Metriskt	US, Turf
GPS-uppdatering datum och tid				Aktiverat	Avaktiverat
Datum och tid					Syns ENDAST med Date and time GPS updating avaktiverat

Arbetsdata			
Data		Mått	
Behandlad areal	ha	ac	ksqft
Använgd mängd	I	gal	gal
Genomsnittlig dosering	l/ha	GPA	GPK
Munstycken			
Beräknad yta	ha	ac	ksqft
Arbetstid	hh:mm	hh:mm	hh:mm
Appliceringstid	hh:mm	hh:mm	hh:mm
Genomsnittlig produktivitet	ha/h	ac/h	ksqft/h
Startdatum arbete	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
Starttid arbete	hh:mm	hh:mm	hh:mm

Använd endast ARAG:s tillbehör och reservdelar för att behålla utrustningen i säkert skick i enlighet med konstruktörens avsikt. Sök alltid delarna i ARAG:s reservdelskatalog.



42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY Via Palladio, 5/A Tel. +39 0522 622011 Fax +39 0522 628944 http://www.aragnet.com info@aragnet.com



Korreboda 51 277 45 Sankt Olof - SVERIGE Tel: +46 (0)414 60930

www.marydmaskin.com info@marydmaskin.com